



**CASA
TEMA**

1º Manual a
ser seguido!



A cama só pode ser
usada quando estiver
100% montada, com
os complementos em
baixo também!


**1 ano de
garantia**



Conheça nossos
produtos Casatema

Cama Alta + Escada Star Maker

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

**CASATEMA a primeira marca
Online especializada no
seguimento infanto juvenil do
Brasil**



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.

Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto.”

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA
TEMA

CASA
TEMA

CASA
TEMA

Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

- Produtos com 1 ano (garantia estrutural) - Estão incluídos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio [site casatema.com.br](http://site.casatema.com.br), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, e, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertos por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!

Grau de dificuldade de montagem **AVANÇADO**









Contrate o serviço profissional de montagem na plataforma da madeiramadeira, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou pelo número (41) 8880-8821 no whatsapp.





Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGEM DA CAMA ALTA + ESCADA

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø8X30 mm		62
B	Parafuso Haste Simples		18
C	Tambor Minifix 15x11,9 ou 14,7x11		18
D	Tampa Tambor Adesivo 18mm (Variação de cor: Branco Brilho e Azul Astral)		28
E	Parafuso FL PHS ZB 3,5X25 mm		32
F	Cantoneira Plástica Branca 45x20x20		02
G	Parafuso Soberbinho Ø5,0x50 mm CAB Ø7		32
H	Parafuso Estrutural Allen ZB 1/4x70 mm Cab. 17 mm		07
I	Parafuso CH PHS ZB 4,0x35 mm		24
J	Porca meia lua Plástica R1.4 09.03.195		07
K	Sapata Branca 2 Pinos Chapa 8mm		24
L	Dobradiça SB 26mm Calço 5		08
M	Calço H12 p/dobradiça 26mm cromado (ALTO)		06
N	Calço 5mm Estampado cromado (4116100001)		02
O	Espaçador de Estrado 80mm		02
P	Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm		40
Q	Prego 10x10		15
R	Parafuso FL PHS ZB 4,0X25		24
S	Chavezetta Allen 4mm		01
T	Chavezetta Allen 3mm		01
U			
V			
W			

[illegible]





Distribuidor:
madeiramadeira
Rua Marechal Deodoro, 717
Centro, Curitiba - PR
CEP 80020-320
CNPJ 10.490.181/0001-35




AVISO


Para evitar acidentes siga as instruções abaixo:

- Não permita crianças menores de 6 anos na cama superior;
- Certifique-se de que a altura do colchão não seja superior a 15 cm;
- As dimensões do colchão devem ser de 188 x 88cm;
- Não retire nenhuma peça do produto;
- Não permita mais de uma pessoa na cama superior;
- Utilize a escada para subir e descer da cama superior;
- Não prenda ou pendure itens na cama, pois pode haver risco de estrangulamento, como por exemplo, mas não limitando a, ganchos, cintos e cordões.

NÃO REMOVA ESTA ETIQUETA




CAMA ALTA



OPÇÃO A: ESCADA À DIREITA




A Peseira (Peça 4) deve ser posicionada no lado direito do móvel. A Cabeceira (Peça 3) deve ser posicionada no lado esquerdo do móvel. A barra traseira deve ser posicionada com a borda com apenas 3 furos para o lado direito.




OPÇÃO B : ESCADA À ESQUERDA

A Peseira (Peça 4) deve ser posicionada no lado esquerdo do móvel. A Cabeceira (Peça 3) deve ser posicionada no lado direito do móvel. A barra traseira deve ser posicionada com a borda com apenas 3 furos para o lado esquerdo.


1




2




Essa opção deve ser adaptada conforme lado da cama preferível!




3




Essa opção deve ser adaptada conforme lado da cama preferível!



4




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!





x16

5





Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!



x24


6

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!



7

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




ATENÇÃO

Se você escolheu o modelo Star Maker com Guarda Roupas, NÃO coloque nenhuma cantoneira na travessa central!;


Se você escolheu o modelo Star Maker com Armários Baixos, não coloque a cantoneira na borda da travessa central referente ao lado da cabeceira, apenas na borda referente ao lado da peseira!;

Se você escolheu o modelo Star Maker com Cama de Solteiro ou Trelíche, coloque a cantoneira nas duas bordas da travessa central!.

8




ESCADA





Organize as peças por tamanho antes de começar o passo 08.

9




10







Coloque os tambores posicionando de forma com que a borda aberta fique direcionada para a borda do produto




11







Atenção as cores indicadas!



12






Atenção as cores indicadas!




13




Atenção as cores indicadas!




x8




14




15



CAMA ALTA + ESCADA




OPÇÃO A: ESCADA À DIREITA




OPÇÃO B: ESCADA À ESQUERDA

16




17

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




Parafuse pelo lado interno da escada.




18

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




Parafuse pelo lado interno da escada.




19

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




Parafuse pelo lado interno da escada.




20


Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!



Parafuse pelo lado interno da escada.




21




Parafuse pelo lado interno da escada.

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




22




Parafuse pelo lado interno da escada.


Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




23






Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!



24






25




26

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




27




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

ATENÇÃO
Se você escolheu o modelo Treliche, siga este passo para inserir os tapa furos!




28




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

ATENÇÃO
Se você escolheu o modelo Cama Alta Office com Cama de Solteiro, siga este passo para inserir os tapa furos!




29




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

ATENÇÃO

Se você escolheu o modelo Com Guarda Roupa, siga este passo para inserir os tapa furos!




30





Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

ATENÇÃO

Se você escolheu o modelo Com Cama de Solteiro, siga este passo para inserir os tapa furos!



31



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.




The background features a faint, light gray architectural illustration. It includes a building with a series of vertical columns, a large circular element with horizontal wavy lines, and a stylized plant with four leaves. In the top right corner, there is a small bar chart with three bars of increasing height.

CASA TEMA

V.01

**CASA
TEMA**



1 ano de
garantia



Conheça nossos
produtos Casatema

Cama Alta Office com Guarda Roupa - Star Maker

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

**CASATEMA a primeira marca
Online especializada no
seguimento infanto juvenil do
Brasil**



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.

Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto.”

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA
TEMA

CASA
TEMA

CASA
TEMA

Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

- Produtos com 1 ano (garantia estrutural) - Estão incluídos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio [site casatema.com.br](http://site.casatema.com.br), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, e, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertos por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!

Grau de dificuldade de montagem **AVANÇADO**





Contrate o serviço profissional de montagem na plataforma da madeiramadeira, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou pelo número (41) 8880-8821 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




LISTA DE FERRAGEM DE GUARDA ROUPA + ARMARIO BAIXO + NICHOS


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø8X30 mm		71
B	Parafuso FL PHS ZB 4,0X25		17
C	Chavezeta Allen 3mm		01
D	Sapata Branca 2 Pinos Chapa 15mm		12
E	Parafuso Soberbinho Ø5,0x50 mm CAB Ø7		72
F	Parafuso CH PHS ZB 3,5X14mm		108
G	Dobradiça c/Amortecedor Pistão Can. 35		08
H	Suporte de Prateleira Branco 6x8mm		08
I	Prego 10x10		40
J	Perfil H 1310mm		01
K	Kit Ferragem Anti Tombamento - DAX001		02
L	Cantoneira Plástica Branca 45x20x20		15
M	Tampa Tambor Adesivo Branco Brilho 18mm		08
N	Suporte de Cabideiro Oblongo Nique Zamak		02
O	Cabideiro Alumínio 594mm		01
P			
Q			
R			
S			

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	COD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
1	COD 64982	TAMPO /BASE /PRATELEIRA DO ARMÁRIO BAIXO 1P	4	405	236	15	0,93
2	COD 64983	LATERAL DIR. DO ARMÁRIO BAIXO 1P	1	733	236	15	1,69
3	COD 65201	LATERAL ESQ. DO ARMÁRIO BAIXO 1P	1	733	236	15	1,69
4	COD 64984	PORTA DO ARMÁRIO BAIXO 1P	1	462	429	15	1,93
5	COD 64985	RODAPÉ DO ARMÁRIO BAIXO 1P	1	405	70	15	0,28
6	COD 64980	TAMPO/BASE DO NICHU VERTICAL	2	433	249	15	1,05
7	COD 64954	PRATELEIRA MOVEL DO GUARDA ROUPA	2	600	460	15	2,69
8	COD 65200	LATERAL ESQUERDA DO NICHU VERTICAL	1	1405	251	15	3,44
9	COD 64974	LATERAL DIREITA DO NICHU VERTICAL	1	1405	251	15	3,44
10	COD 64968	DIVISÓRIA DO NICHU VERTICAL	1	1375	247	15	3,31
11	COD 64967	PRATELEIRA DO NICHU VERTICAL	6	209	245	15	0,50
12	COD 64952	TAMPO /BASE DO GUARDA ROUPA	2	600	465	15	2,72
13	COD 64940	LATERAL DIREITA DO DO GUARDA ROUPA	1	1405	465	15	6,37
14	COD 64953	LATERAL ESQUERDA DO GUARDA ROUPA	1	1405	465	15	6,37
15	COD 64950	PORTA DO GUARDA ROUPA	2	1330	311	15	4,03
16	COD 64947	RODAPÉ DO GUARDA ROUPA	1	600	70	15	0,41
17	COD 64948	FUNDO DO GUARDA ROUPA	2	1322	305	3	0,79
18	COD 64941	PRATELEIRA FIXA DO GUARDA ROUPA	1	600	460	15	2,69
19	COD 65199	SUPORTE DA ESCRIVANINHA	1	380	70	15	0,26
20	COD 64975	TAMPO DA ESCRIVANINHA	1	1268	435	15	5,38
21	COD 64973	PAINEL DA ESCRIVANINHA	1	1268	620	15	7,67
22	COD 64955	PRATELEIRA DA ESCRIVANINHA	2	500	205	15	1,00
23	COD 64976	SUPORTE DE PRATELEIRA DA ESCRIVANINHA	4	210	19	19	0,05




NICHO VERTICAL





1





2




3




4




5



ARMÁRIO BAIXO 1P




OPÇÃO A:
PARA ESCADA À DIREITA




OPÇÃO B:
PARA ESCADA À ESQUERDA



6





7




8




9




10




Caso optou em deixar a escada para o lado direito, a porta deve ser fixada na lateral direita do armário baixo!




Caso optou em deixar a escada para o lado esquerdo, a porta deve ser fixada na lateral esquerda do armário baixo!



11




OPÇÃO A:
PARA ESCADA À DIREITA






OPÇÃO B:
PARA ESCADA À ESQUERDA




GUARDA ROUPA 2P




12



13





14




18

15




16




Você pode optar entre as prateleiras removíveis e cabideiro. Adaptando conforme sua necessidade.

17




18




20


19




ESCRIVANINHA




20




21




22



CAMA ALTA OFFICE COM GUARDA ROUPA




OPÇÃO A: ESCADA À DIREITA



OPÇÃO B: ESCADA À ESQUERDA


23




Parafuse pelo lado interno do armário

Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

Alinhe na borda traseira da cabeceira!




24




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

Parafuse pelo lado interno do armário




25




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

Parafuse pelo lado interno do nicho




26




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

Parafuse pelo lado interno do guarda roupa




27




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!


28




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




29



Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!




30




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!

31




Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!



32





Siga esta instrução independentemente se optou pela escada para o lado direito ou para o lado esquerdo!



33





34



35




Preserve a Segurança da sua Família!
Recomenda-se a fixação do produto na parede.




36

Vista frontal



Vista traseira



Para caso ache necessário a instalação do kit anti tombamento (K): deverá ser fixado na barra traseira, destacada na ilustração. Seguir próximo passo.





37



Instalação do kit anti tombamento (K),
conforme instrução de montagem presente no kit.

ATENÇÃO

Quanto menor a folga da fita entre a barra e a parede,
mais firme o beliche estará! Para regular quanto será a folga,
basta dobrar a fita, deixando no tamanho adequado



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



The background features a faint, light gray architectural illustration. It includes a building with a series of vertical columns on the left, a central structure with horizontal bands and wavy patterns, and a large, stylized flower or leaf motif on the right. In the top right corner, there is a small bar chart with three bars of increasing height.

CASA TEMA

V.01