


MANUAL DO PRODUTO

Manuel del Producto
User's Guide



**Produto:
ESC. PRISMA NEW**

Garantia

A Móveis Germai garante seus produtos contra defeitos na fabricação conforme as condições estabelecidas neste termo de garantia.

Para a validação deste termo de garantia é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Móveis Germai têm como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida, pelo período de três meses a partir da data da nota fiscal de compra. A empresa restringe a sua responsabilidade a substituição gratuita das peças defeituosa, em casos de defeito ou avarias devidamente constatadas como sendo de fabricação, durante a vigência desta garantia.

Para exercer seus direitos de consumidor é imprescindível que antes de montar seu produto você leia atentamente todas as instruções de cada passo do manual de montagem que segue junto ao produto.

Caso o produto não esteja em conformidade, é imprescindível que apresente o número do lote de fabricação do produto. Em seguida entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso serviço de Atendimento ao Cliente através do e-mail asteca@germai.com.br

ACESSÓRIOS

- A 04 Cantoneira 3 furos
- B 18 Cavilha 06 x 30
- C 01 Giz de cera
- D 03 Mini-fix 15 x 12 mm
- E 03 Mini fix parafuso
- F 06 Sapata 15 x 36 x 06mm
- G 04 Porca Cilíndrica
- H 20 Parafuso 3,5 x 12 chato
- I 02 Parafuso 3,5 x 25 chato
- J 06 Parafuso 4,5 x 50 chato
- K 01 Puxador
- L 01 Corrediça
- M 06 Prego 13 x 15

INSTRUÇÕES DO FABRICANTE

Para a montagem do produto, é necessário a contratação de um profissional.

Montador: Antes de montar o produto, leia o manual de instruções.

Montador: é de responsabilidade do montador seguir estas instruções, que são fundamentais para a estrutura do móvel.

Abra a caixa no local da montagem.

Utilize o papelão como proteção.

Separe e identifique as peças de acordo com o manual de montagem.


Lembre-se, o esquadro do móvel depende da boa colocação do fundo.

Para limpeza, utilize pano levemente umedecido com água. Não utilizar produtos químicos.

Garantia: 90 Dias

Assistência Técnica: só será atendida mediante a informação do número do lote (encontrado na etiqueta da caixa e neste manual de montagem) e com a devolução do componente danificado.


DIAGRAMA DE MONTAGEM



DESCRIÇÃO DAS PEÇAS


Nº PÇ / DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm)
01 - BASE	335 X 355 X 15
02 - LATERAL ESQUERDA	720 X 360 X 15
03 - DIVISORIA	720 X 360 X 15
04 - LATERAL DIREITA	720 X 360 X 15
05 - REFORÇO	692 X 165 X 15
06 - TAMPO	1080 X 380 X 36
07 - FRENTE DE GAVETA	360 X 155 X 15
08 - LATERAL DE GAVETA	310 X 100 X 12
09 - CONTRA FUNDO	310 X 100 X 12
10 - FRENTE TRASEIRO	647 X 345 X 03
11 - FUNDO DA GAVETA	322 X 298 X 03

1 Passo
Step




Fixe a corredeira nas marquinhãs das peças 02 e 03 com parafuso 3,5 x 12. Fixe as sapatas nas peças 02 e 03 com prego 13 x 15. Fixe a peça 01 nas peças 02 e 03 com cavilha 6,0 x 30 e parafuso 4,5 x 50.

2 Passo
Step




Fixe as sapatas na peça 04 com prego 13 x 15. Depois fixe a peça 05 nas peças 03 e 04 com porca cilíndrica e parafuso 4,5 x 50.

3 Passo
Step




Encaixe o fundo 10 entre as peças 02 e 03 no rasgo.

4 Passo
Step




Fixe a peça 12 nas peças 02, 03 e 04 com cavilha 6,0 x 30 e minifix 15 x 12.

5 Passo
Step



Fixe as peças nas peças 11 na peça 10 com cavilha, chapa metálica e parafuso 3,5 x 12. Encaixe o fundo 13, depois fixe a peça 12 nas peças 11 com cavilha, chapa metálica e parafuso 3,5 x 12. Fixe o puxador com parafuso 3,5 x 25. Fixe as corredeiras com parafuso 3,5 x 12.

6 Passo
Step



Encaixe a gaveta nas corredeiras.