

RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

▲ INSTALAÇÃO

- Escolha um local plano.
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/arvorés etc).
- Certifique-se de que todas as instalações estejam bem fixadas.
- Aperte os parafusos até que a peça esteja firme o suficiente.
- Tome cuidado com aperto demasiado nos parafusos, caso contrário, não conseguirão manter as peças unidas.
- Caso necessário o produto tem locais próprios para fixação no solo.

▲ FUNCIONAMENTO

- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (a partir de 5 anos).
- Ensine a criança a forma correta de utilização.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo.
(cordas, cabos, correntes, degrau, madeira etc)

▲ MANUTENÇÃO

- Inspeccione periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
 - Inspeccione os parafusos quanto a oxidação (ferrugem), caso necessário providencie a troca.
 - Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
 - É recomendado água com detergente neutro para limpeza.
- obs: todos os parafusos são passíveis de troca caso seja necessário.**



RECOMENDAÇÃO
Encher com água para utilização em borda de piscinas.

Componentes


| ITEM | QTDE | DESCRIÇÃO |
|------|------|-------------------|
| 1 | 2 | Corrimão Toboágua |
| 2 | 6 | Degrau |
| 3 | 1 | Conector Inferior |
| 4 | 1 | Base de Apoio |
| 5 | 1 | Cavelete Inferior |
| 6 | 1 | Cavelete Superior |
| 7 | 1 | Escorregador Tubo |
| 8 | 1 | Conector Superior |
| 9 | 1 | Conj. Duchinhas |

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Montagem Toboágua

Leia todo o manual antes de começar a montagem do brinquedo.

- 1 – Parafuse os degraus (2) em apenas 1 dos Corrimãos (1) através dos parafusos m6 x 40.
- 2 – Encaixar o conector Inferior (3) no encaixe do Corrimão.
- 3 – Encaixar o 2º Corrimão (1) nos degraus (2) no Conector Inferior e parafusar.
- 4 – Encaixar o cavalete Superior (6) no Cavalete Inferior (5).
- 5 – Posicionar o conjunto de cavaletes (5) + (6) sob a escalada e fixa-los com parafusos.
- 6 – Fixar a Base de Apoio (4) no Escorregador Tubo (7) utilizando os 2 Parafusos já instalados na Base de Apoio (4).
- 7 – Colocar o Escorregador tubo (7) sobre o Conector Inferior (3).
- 8 – Colocar o Conector Superior (8) e fixa-lo ao Conector Inferior (3).
- 9 – Fixar o Escorregador tubo (7) no Conector Superior (8) e no Conector Inferior (3) através dos 4 parafusos Mitofix acondicionados num saco plástico fixado com um barbante na borda do Escorregador Tubo (7).
- 10 – Encaixar as Duchinhas de água (9) nos respectivos locais do tubo Conforme detalhe (A).



ATENÇÃO : Este brinquedo só deve ser utilizado por uma criança após ter sido montado por um adulto.