


**CASA
TEMA**



12 meses de
garantia

Beliche Petit Branco



Conheça nossos
produtos Casatema

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

- +Autonomia
- +Diversão
- +Qualidade
- +Beleza
- +Amor

CASATEMA a primeira marca

Online especializada no seguimento
infanto juvenil do Brasil.



+ de **10 anos**
de mercado



+de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.
Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CASA
TEMA

CASA
TEMA

CASA
TEMA

Garantia CASATEMA

Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo: 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 12 meses (garantia estrutural e elétrica) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível.

Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio site casatema.com.br, que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- * Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- * Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- * Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- * Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- * Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;
- * Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- * Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- * Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- * Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem é necessário 02 pessoa. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.


Atenção!

Grau de dificuldade de montagem INTERMEDIÁRIO








Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.




LISTA DE FERRAGENS


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Paraf. 1/4x100 Sext Int. cab 17mm		08
B	Paraf. 07x120 Sext Int. cab 17mm		08
C	Paraf. 07x100 Sext Int. cab 17mm		08
D	Paraf. 07x60 Sext Int. cab 17mm		10
E	Paraf. 07x70 Sext Int. cab 17mm		04
F	Paraf. 07x90 Sext Int. cab 10mm		04
G	Paraf. 3,5x30mm cab Flangelada		78
H	Cavilha 08 x 30mm		52
I	Cavilha 08 x 50 mm		16
J	Espaç. 70,7 x 20 x 20mm		02
K	Porca Meia Lua Plástica		08
L	Sachê Cola 20g		02
M	Chave Zeta 04mm		02
N	Sup. Ripa Estrados		04
O	Paraf. 3,5 x 14mm Cab. Panela		32
P	Kit Led Completo Beliche (12 volts)		01

LISTA DE PEÇAS


[illegible]




1 Nas Cabeceiras e peseiras (05,06 e 07), barras (08,09,10 e 11), degraus da escada (14), e molduras (15 e 16), insira as cavilhas (H e I), com um pouco de cola (L).




- 2** Montar as molduras (15 e 16) nas cabeceiras e peseiras (05, 06 e 07), utilizando parafusos (F) para prender as molduras superiores.




- 3** Fixar os pés (01,02,03 e 04) nas cabeceiras e peseiras pré-montadas com as molduras com os parafusos (B e C), e fixar os suportes de estrado(N) com parafusos (O).




4 Fixar as lateris de escada (12 e 13) nos degraus (14) utilizando parafusos (D).




5 Fixar os conjuntos pré-montados de pés, cabeceiras e peseiras nas barras frontais e traseiras com os parafusos (A, E) e porcas (K).




6 Fixar a escada no beliche pré-montado com o parafuso (D).




7 Fixar os varões de suporte central (17) com os parafusos (O).




- 8** Fixar os estrados (19) com os parafusos (G), utilizando os Espaçadores (J) para marcar as distâncias.



Utilizar os espaçadores (J) para fixar os estrados.



9




Passo 1

Retirar a proteção do adesivo da fita e da canaleta e fixá-los na parte traseira da grade de proteção e cabeceira, passando os cabos por dentro da canaleta, conforme o desenho


Passo 2

Na grade superior encaixar o interruptor da ponta e fazer as ligações dos cabos, conforme o desenho que acompanha o kit.




Passo 3

Na cabeceira inferior encaixar o interruptor central e fazer as ligações dos cabos, conforme o desenho



10

Peso suportado pelo produto.



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água.
possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.





CASA TEMA

V.01