



ANTES DE TROCAR A LÂMPADA GARANTA QUE NÃO ESTÀ LIGADA A REDE ELÉTRICA



3. Remover bocal e trocar lâmpada normalmente



4. Processo reverso para recolocar o bocal.