

# LINHA MOVE

## **1 - INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:**

Antes de iniciar a instalação abra o registro geral, permitindo que a água escoe, removendo qualquer tipo de sujeira na tubulação.

Aplice veda-rosca na extremidade da torneira, rosqueando-a em seguida no ponto de água deixando-a alinhada, conforme o desenho. Caso não ocorra o alinhamento, **NUNCA FORCE A TORNEIRA** para a posição. Retire-a e aplique mais veda-rosca, rosqueando até a posição correta. Repita esse passo até que a torneira fique alinhada. Caso necessário, utilize a bucha de redução que acompanha o produto. **NÃO UTILIZE FERRAMENTAS.**

## **2 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:**

Limpar apenas com pano macio, água e sabão neutro, ao menos uma vez por semana. Eventualmente pode ser aplicada cera automotiva à base de silicone. Não use palha de aço, saponáceo, produtos químicos ou abrasivos.

## **3 - COMPOSIÇÃO BÁSICA:**

Plástico de engenharia, liga de cobre, silicone, aço inox e elastômeros.

## **4 - UTILIZAÇÃO:**

Para água fria.

## **GARANTIA:**

A **JAPI S/A Indústria e Comércio**, de acordo com esta garantia, compromete-se a substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, o produto que comprovadamente apresentar defeito de fabricação, ou ainda que não funcionar conforme as especificações descritas nas instruções de instalação, por um prazo de **10 anos a partir da data de aquisição do produto**, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Essa garantia não cobre:

- Defeitos e/ou quebras ocorridas no transporte;
- Montagem em desacordo com as instruções de instalação;
- Uso inadequado, negligência ou acidente;
- Defeitos e/ou quebras oriundas de modificações no produto sem a expressa autorização da JAPI S/A;
- Utilização do produto para fins não indicados;
- Danos causados aos acabamentos por falta de limpeza ou por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço e esponja dupla face);
- Produtos instalados onde a água apresentar impurezas, detritos ou conter substâncias estranhas à mesma que venham causar mal funcionamento;
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas e mecanismos de vedação.

**Produtos instalados para USO PÚBLICO terão garantia de 5 anos.**

