



PENDENTE CINZA

ETAPAS DE MONTAGEM

Funcionamento Bivolt 60W/ 50HZ

1. Você encontrará dois tubos de ferro dentro do suporte da lâmpada, aperte e fixe-os ao suporte.
2. Conecte o cabo, colocando o fio terra, o fio sobtensão e o fio neutro no lugar correto.
3. Fixe a canopla no teto.
4. Coloque o bulbo E27 no soquete.

Atendimento ao consumidor: sac.casamind.com.br

www.casamind.com.br

