





N°	CÓDIGO CODE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCRIPTION DESCRIPCIÓN	DIMENSÃO (mm) DIMENSION (mm) DIMENSIÓN (mm)			MATERIAL RAW MATERIAL MATERIA PRIMA	QUANTIDADE QUANTITY CANTIDAD
			COMP. LEN. LON.	LARG. WID. ANC.	EPS DEP ESP		
1	46482	PE ESQUERDO/ LEFT FOOT / PIE IZQUIERDO	750	150	50	MDF	2
2	46484	PE DIREITO / RIGHT FOOT / PIE DERECHO	750	150	50	MDF	2
3	46613	TRAVESSA LATERAL / SIDE BATTEN / TRAVESA LATERAL	812	80	25	MDF	2
4	46495	TRAVESSA FRONTAL / FRONT BATTEN / TRAVESA FRONTAL	607	80	25	MDF	2
OPÇÕES DE TAMPO							
5	46614	TAMPO CANTO RETO / COVER WITH STRAIGHT CORNER / TAPA CON CANTO RETO	1200	800	25	MDF	1
6	46615	TAMPO CANTO COPO / ROUNDED SINGLE COVER / TAPA CON CANTO ARREDONDADO	1200	800	25	MDF	1
OPÇÕES DE VIDRO							
7	46558	VIDRO CANTO RETO / GLASS STRAIGHT CORNER / VIDRIO CANTO RETO	1200	800	4	—	1
8	46324	VIDRO CANTO COPO / GLASS ROUND SINGLE / VIDRIO CANTO REDONDEADO	1200	800	4	—	1



GRUPO LOPAS  
Rod. Prefeito Adolfo Nicolato, Km 10 - Rodeiro/MG - CEP:36510-000  
+ 55 32 3577-3300 [www.grupolopas.com.br](http://www.grupolopas.com.br)



## Instruções de Montagem Mesa Saara 1,20

## Assembly Instructions Saara 1,20 Table

## Instrucciones de Armado Mesa Saara 1,20

46838 - A4 - 13/03/2019 - DDP LOPAS 2019



Peso máximo suportado  
Maximum weight supported  
Peso máximo soportado



Tempo de montagem  
Assembly time  
Tempo de armado

90min.



Montagem  
Mounting  
Montaje

Sugestão da quantidade de pessoas necessárias para montagem.

Tip of the number of people required for product assembly.

Consejo de la cantidad de personas necesarias para el armado de productos.

**A - SAPATA REDONDA CIRCULAR PAD ZAPATA CIRCULAR** **04**  
CÓD. 34728

**B - CANTONEIRA PLÁSTICA PLASTIC CORNER PLATE ESQUINERO PLÁSTICO** **08**  
CÓD. 1970

**C - SUPORTE DE SILICONE 20MM 20MM SILICONE SUPPORT SOPORTE DE SILICONA 20MM** **06**  
CÓD. 14541

**D - CAVILHA MADEIRA 8X50MM 8X50MM WOODEN DOWEL TARUGO DE MADERA 8X50MM** **08**  
CÓD. 1980

**E - BARRA ROSQUEADA 1/4" X 80MM THREADED BAR 1/4" X 80MM BARRA ROSCADA 1/4" X 80MM** **08**  
CÓD. 44521

**F - PORCA SEXTAVADA 1/4" SCREW NUT 1/4" TUERCA 1/4"** **12**  
CÓD. 45507

**G - CHAVE 11MM 11MM WRENCH LLAVE 11MM** **01**  
CÓD. 45510

**H - ALONGADOR MEIA-LUA SUPPORT PIECE FOR NUT SIX SIDES PIEZA DE APOYO PARA TUERCA SEIS LADOS** **12**  
CÓD. 45512

**I - COLA BRANCA WHITE GLUE COLA BLANCA** **01**  
CÓD. 2120

**J - PARAFUSO 3,5X12MM FLANGEADO 3,5X12MM WASHER HEAD SCREW TORNILLO 3,5X12MM FLANGEADO** **32**  
CÓD. 29687

## Termo de Garantia

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Móveis Lopas estipula que o produto especificado fica garantido pelo prazo de um (180) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, sendo os noventa (90) primeiros dias relativos à garantia legal prevista nos termos do artigo 26, II do CDC e os demais noventa(90) dias, relativos a garantia contratual contra defeitos de fabricação. Quaisquer garantias adicionais fornecidas pelo lojista são de responsabilidade exclusiva destes, sendo portanto os únicos responsáveis em caso de defeito do produto após a garantia legal.

A Móveis Lopas não possui pontos de assistência técnica.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não são de responsabilidade da Móveis Lopas. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada modelo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;

danos causados por montagem inadequada;

danos em decorrência de agentes externos (inundações, incêndios, etc);

danos causados pela utilização de produtos de limpeza não recomendados por este manual;

despesas de transporte, frete ou seguro;

defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas/baixas temperaturas, poeira ou acidez.

## CUIDE BEM DO SEU MÓVEL

Dicas de limpeza e conservação:

- Para limpar corretamente seu produto, use sempre um pano liso e **levemente** umedecido com água;
- Não se esqueça de enxugar o seu móvel! Ele não deve permanecer úmido, pois a água pode prejudicar o acabamento ou causar mofo na madeira;
- Não se recomenda o uso de produtos à base de amoníaco;
- Não utilize esponja de aço ou qualquer material que possa arranhar a superfície do produto durante a limpeza;
- Não utilize plásticos ou papéis coloridos para forrar seu móvel;
- Evite arrastar objetos em cima do móvel. Eles podem riscar e prejudicar o acabamento de seu móvel;
- O material dos seus móveis tem um tratamento contra fungos e cupins, mesmo assim, em ambientes infestados recomenda-se a dedetização antes de instalar a seu móvel;
- Tente evitar a exposição direta ao sol. Sugere-se utilização de cortinas para proteger seu móvel;

## TAKING GOOD CARE OF YOUR FURNITURE

Cleaning and caring instructions:



- Wipe the wood furniture down with a moist cloth to properly clean the furniture.
- Do not forget to dry your furniture out. Humidity can damage the finish or create mould.
- Chemical products are not recommended;
- Never clean the furniture with scouring powders, steel scrubber pads or any other product which can scratch its

- Furniture surfaces should not be covered with colored plastic or paper sheets.
- Avoid dragging objects on top of the furniture. They might scratch the finishing.
- Wood furniture are made of mould and termites resistant materials, however, it is recommended to use termiticides in infested places before installing the furniture.
- Avoid furniture exposure to direct Sun light. Drapers suggested.

## CUIDE BIEN DE SU MUEBLE



Indicaciones de limpieza y conservación

- Para limpiar correctamente su muebles de madera, siempre use un paño húmedo.
- No se olvide de secar su mueble! No debe permanecer húmedo, pues el agua puede perjudicar el acabado o causar mocho en la madera.
- No es recomendable utilizar productos con amoníaco.
- No utilizar esponjas de acero o cualquier material que dañe la superficie de los muebles.
- No utilizar plásticos o papeles coloridos para forrar los muebles;
- Evite arrastrar objetos encima de los muebles. Ellos pueden riscar o dañar el acabado de su mueble.
- El material de los muebles tiene un tratamiento contra los hongos y las pollas, aun así, en ambientes infectados, se recomienda desinfectar antes de instalar su mueble.
- Evite la exposición directa al sol. Se sugiere la utilización de cortinas para proteger sus muebles.





As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas. The necessary tools for assembly aren't supplied. Las herramientas necesarias para armar los productos no son fornecidas.



1





2





3





4



5



6



7

