




**yes casa**



**PAINEL HOME  
VENEZA  
V8 - 29/09/2020**

## Informações Utéis

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência das peças e componentes, bem como a leitura do manual de montagem.


Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato via nosso canal de atendimento:

### Limpeza



- Para começar a limpeza, retire o pó com flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água;
- De tempos em tempos, reaperte os parafusos do produto para garantir sua estabilidade e durabilidade;
- Tenha cuidado com a disposição de aparelhos eletrônicos sobre o móvel, a falta de ventilação e excesso de calor podem prejudicar a durabilidade e acabamento do seu produto.


Para mais dicas amigáveis e inspirações de decoração acesse nosso blog: <https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>

## Siga MadeiraMadeira:



**madeiramadeira.com.br**















## Preste Atenção!

As ferragens dos nossos manuais são sempre apresentadas nas mesmas proporções da peça na vida real. Caso apareça alguma dúvida no decorrer do processo de montagem, coloque a ferragem ao lado do desenho e faça a consulta :D




## Símbolos:

- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen




1:1




x2




x4



x1




x3





x2


# LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	510035001	PAINEL INFERIOR	01	2180	675	15	12,692
02	510035002	PAINEL CENTRAL	01	2180	448	15	8,424
03	510035003	PAINEL SUPERIOR	01	2180	675	15	12,692
04	510035004	TRAVESSA LATERAL	02	1798	54	15	0,838
05	510035005	TRAVESSA CENTRAL	02	900	62	15	0,481
06	510035006	TAMPO TV	01	2180	295	40	10,727
07	510035007	BASE	01	1800	295	25	7,500
08	510035008	LATERAL ESQUERDA	01	293	125	25	0,517
09	510035009	LATERAL DIREITA / CENTRAL	02	293	125	25	0,517
10	510035010	PRATELEIRA SUPERIOR	01	2180	165	25	5,081
11	510035011	TRAVESSA PAREDE SUPERIOR	01	1810	70	15	1,093
12	510035012	TRAVESSA PAREDE	01	1810	70	15	1,093







# 3




# 4




x3




# 5




# 6




# 7




# 8




# 9




# 10






# 11







# 12





# 13



# 14



Verifique se a peça **Nº 12** está com uma boa fixação antes de encaixar o painel.





**yes casa**