



Obrigado por adquirir nossos produtos!
Para aproveitá-los da melhor forma e aumentar sua vida útil,
é essencial conhecer suas funções. Por isso, leia atentamente
as instruções de uso e conservação:

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE CAIXAS E JARRAS TÉRMICAS:



RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Para melhor desempenho do produto, é aconselhável um resfriamento prévio dos alimentos e bebidas antes da utilização no produto.
- É recomendável adicionar alguns cubos de gelo para resfriar previamente o interior do produto. Aguarde alguns minutos até que o gelo tenha resfriado o compartimento interno antes de inserir os alimentos/bebidas no seu recipiente térmico. Após a colocação, dos alimentos/bebidas, cobrir com uma nova camada de gelo.
- Evite posicionar a caixa térmica em áreas com exposição direta ao sol. A duração do gelo pode ser estendida quando o produto é mantido em locais com sombra.
- Conforme o gelo for derretendo, evite drenar a água fria do interior da caixa térmica. O gelo recém-derretido auxilia no resfriamento contínuo de alimentos e bebidas, além de contribuir para a preservação do gelo remanescente, já que a água fria ajuda a conservar o gelo de forma mais eficaz do que o ar gelado.
- Ao utilizar o produto ou durante o transporte, certifique-se sempre de que o dreno da caixa térmica ou a torneira da jarra térmica estejam devidamente fechados para prevenir vazamentos e derramamentos.
- Mantenha a tampa da caixa térmica sempre fechada. Ao pegar um alimento ou bebida, abra e feche a tampa rapidamente. Evite deixar a tampa aberta por mais tempo do que o necessário.
- É recomendável usar caixas térmicas distintas para diferentes propósitos.
- Alimentos perecíveis exigem atenção especial. Evite colocar alimentos perecíveis diretamente em contato com o gelo. Opte por usar recipientes de plástico selados para manter os alimentos secos.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

- Nunca exceda a capacidade máxima do produto.
- Nunca coloque objetos cortantes e/ou pontiagudos no interior da caixa térmica (como espetos e facas), para evitar danos e perfurações.
- Evite guardar/armazenar a jarra ou caixa térmica em ambientes quentes ou expostos ao sol. Evite locais como garagens, galpões ou porta-malas de veículos. O armazenamento correto garante maior vida útil do produto.

Armazenamento adequado:

- Guarde a jarra ou caixa térmica sempre limpa, seca e, se possível, com a tampa aberta. Isso reduz o risco de mofo e bolor no interior do produto. Caso não seja possível armazenar o produto com a tampa aberta, efetue uma limpeza mais completa antes de cada uso.

- Evite colocar objetos pesados sobre as jarras e caixas térmicas ao armazená-las, como utensílios, ferramentas e caixas. O excesso de peso pode causar deformações.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA:

Antes do Primeiro Uso:

- É importante higienizar a jarra ou caixa térmica antes de utilizá-la pela primeira vez para remover resíduos do processo de fabricação.

Após cada uso:

- Sempre higienize a jarra ou caixa térmica (especialmente seu interior) após cada uso. Isso evita a criação de manchas, proliferação de maus odores e crescimento de mofo e bactérias.

Limpeza Externa:

- Lave o exterior do produto com uma esponja macia, água morna e detergente neutro. Evite o uso de esponjas abrasivas, palhas de aço ou produtos químicos, pois podem danificar o produto.

Limpeza Interna:

- Limpe o interior do produto com uma esponja macia, água morna e detergente neutro. Evite o uso de esponjas abrasivas, palhas de aço e/ou produtos químicos, pois podem prejudicar o revestimento interno e a eficiência da caixa térmica. Se necessário, utilize água morna e bicarbonato de sódio para remover manchas difíceis.

Remoção de Odores:

- Com o tempo, é natural que odores se acumulem no interior do produto. Realize a limpeza conforme indicado neste manual, e em seguida borrife uma solução de água sanitária diluída em água limpa por toda a parte interna da caixa térmica. Deixe agir por alguns minutos, enxágue bem e seque com um pano limpo. Se os odores persistirem, limpe as paredes internas com pano embebido em extrato de baunilha e deixe o pano no interior do produto durante a noite.

Importante!

- NUNCA armazene o produto sujo, com restos de alimentos, bebidas, gelo ou água. O acúmulo de umidade e restos orgânicos facilita a proliferação de bactérias, mofo, manchas e mau odor, diminuindo a durabilidade da caixa térmica. Após realizar limpeza completa, seque bem e deixe o produto aberto em local sombreado e arejado.

Conservação:

- Respeite a capacidade de conservação térmica da sua jarra ou caixa térmica, não deixando alimentos e bebidas em seu interior além do tempo recomendado. Alimentos e bebidas deixados no interior do produto além do tempo indicado poderão estragar, tornando-se impróprios para o consumo, reduzindo a durabilidade e a eficiência do produto.

GARANTIA:

O produto possui garantia contra defeitos de fabricação, desde que sua utilização esteja de acordo com todas as recomendações descritas neste manual.

Esta garantia não cobre:

1. Quebras e avarias decorrentes de queda ou manuseio inadequado do produto.
2. Desgaste natural e regular do produto.
3. Ausência de nota fiscal de compra do produto.
4. Defeitos decorrentes do uso do produto em desacordo com as recomendações e cuidados informados neste manual.

Para mais informações, consulte nossos canais de atendimento:

www.colemanstore.com.br

0800 283 1043