

## **INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E SEGURANÇA**

- 1 – DESLIGUE A ENERGIA ELÉTRICA.**
- 2 – CONECTE OS FIOS À REDE ELÉTRICA E ISOLE-OS.**
- 3 – FIXE O PRODUTO NO TETO OU PAREDE E COLOQUE A(S) LÂMPADA(S) NO(S) SOQUETE(S).**
- 4 – PARA LIMPEZA RECOMENDAMOS USAR FLANELA SECA. NÃO USAR PRODUTOS QUÍMICOS/ABRASIVOS.**
- 5 – O PRODUTO PARA USO EM LOCAL PROTEGIDO DO SOL, DA CHUVA E DA UMIDADE.**
- 6 – MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS;**
- 7 – VERIFIQUE ABAIXO A TENSÃO MÁXIMA E O TIPO DE LÂMPADA.**



### **GARANTIA:**

**PRODUTO GARANTIDO POR 180 DIAS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR.**

**PRODUTO NÃO PERECÍVEL.**

**SOQUETE E27.**

**LÂMPADA NÃO INCLUSA.**

**INDÚSTRIA 100% BRASILEIRA.**

**CONTEÚDO = 01 PEÇA**

**VALIDADE INDETERMINADA**

**FONE: (11) 2211 -1711**