



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

BANCO ALBANY




REF.	IMAGEM	QUANT.	REF.	IMAGEM	TAM.	QUANT.
1		01	A		7 x 50	08
2		02	B		Chave 4MM	01
3		02				
4		04				
5		04				


TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 30MIN
NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 1

ATENÇÃO



- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Não jogue nenhum material da embalagem até que seu produto esteja todo montado.
- 6- Você adquiriu um móvel feito de madeira de pinus reflorestada, o qual pode apresentar alterações de características, devido a naturalidade da madeira.
- 7- Monte seu produto sobre a embalagem, para que não fique em contato diretamente ao chão.



PASSO01



A = 08x



B = 01x

INSTRUÇÕES

Limpeza:

Utilize uma flanela úmida. Não utilize produtos a base de álcool, abrasivos, esponjas de aço, sapólio, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco ou acetona.

Cuidados Gerais:

Não borrife produtos de limpeza em sua peça, se necessário aplicar o produto na flanela e posteriormente na superfície desejada;
Proteja a superfície de seu móvel, não coloque sobre ele, sem proteção, objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes ou que soltem tinta;
A exposição contínua ao sol, devido aos raios UV, pode causar desbotamento da cor.

Assistência Técnica:

Caso seja necessário a troca/substituição de peças favor entrar em contato pelo e-mail marketplace@moveissemmer.com.br.
A solicitação deverá descrever detalhadamente o nome do produto, cor, número da peça, motivo da troca e foto da peça danificada.
Ou ainda contatar pelo fone 047 3645-2328.