


CÓDIGO	PRODUTO	QUANT. DE VOLUMES
34214	PAINEL P/ TV COPACABANA PLUS / NEW VITÓRIA	02
ELABORAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA ELABORAÇÃO:
WEDER MATOS Desenhista de Produtos	MIGUEL GUZZO Coordenador de Departamento Técnico	25/01/2017
DATA REVISÃO:		

CÓDIGO	IDENT.	COMPONENTES	QUANT.
27174		VOLUME 01 / 02 PAINEL P/ TV COPACABANA	
27537	1	TAMPO BASE 950X302X15MM	2
27538	2	LATERAL / DIVISAO 177X295X15MM	3
34952		VOLUME 02 / 02 PAINEL P/ TV COPACABANA PLUS	
34953	3	PAINEL P/ TV 1091X663X15MM	3
34954	4	REGUA VERTICAL 994X60X25MM	4
34955	5	REGUA FIXACAO 869X60X25MM	4
34956	6	REGUA TRASEIRA 969X66X15MM	2
34959	7	FERRAGEM	1
31251	8	SUPORTE P/ TV UNIVERSAL SP-MOVEIS PLUG NO KIT FIXACAO	1


34959 - FERRAGEM				
7203	A	KIT COM 12 CAVILHAS 08X30MM		01
774	B	PARAFUSO TWISTER		06
507	C	TAMBOR MINIFIX 15MM		06
36	D	PARAFUSO PHILIPS 4,0X35MM		32
41	E	PARAFUSO PHILIPS 6,0X60MM		06
2422	F	BUCHA DE NYLON S8		06
49	G	PARAFUSO PHILLIPS 4,0X25MM		16
1734	H	PARAFUSO ALLEN 7X40MM		06
1273	I	CHAVE ZETA ALLEN 4MM		01
371	J	SACHET COLA PVA		06
25220	K	TAPA FURO 17MM BRANCO		06
27373	L	TAPA FURO 17MM ROVERE		06
33738	M	TAPA FURO 17MM FREIJO		06
33233	N	TAPA FURO 17MM GRAFITTO		06
34957	O	TAPA FURO 17MM TITANIO		06
30553	P	TAPA FURO 17MM ALAMO		06
30554	Q	TAPA FURO 17MM SAVANA		06
34958	R	TAPA FURO 18MM CANELA		06



**ATENÇÃO!!!**



**PASSAR COLA EM TODAS AS RÉGUAS PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO.**

Sachet de Cola Branca



**PASSAR COLA EM TODAS AS RÉGUAS PARA UMA MELHOR FIXAÇÃO.**

Sachet de Cola Branca



# Suporte para TV

FIXO: LED/ PLASMA / 3 D

## Plug

### ATENÇÃO

1. Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Observar a carga máxima suportável.

SAC 11 4158 8700

www.multivisao.com.br



100 kg

Pessoas necessárias para montagem

1 pessoa

Ferramentas necessárias (Não fornecidas)



Furadeira com broca de videa 8mm

Chave Phillips



Nível



Trena



Chave 11 mm

### LIMPEZA

1. Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
2. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


e-mail: sac@multivisao.com.br

### COMPONENTES

	QNT	DESCRIÇÃO
	4	BUCHA 8mm
	4	BUCHA CARRETEL
	4	ARRUELA LISA 1/4
	4	PARAFUSO 1/4 x 45
	4	PARAFUSO M8 x 25
	4	PARAFUSO M6 x 25
	4	PARAFUSO M5 x 25
	4	PARAFUSO M4 x 25
	2	BASE DO SUPORTE


1

Utilize um dos parafusos indicados de acordo com a fixação do televisor.




2

Levando em consideração as medidas das furações horizontais do seu televisor, utilize o gabarito de furação que se encontra no verso do manual de montagem. Fazer 4 furos nos locais indicados utilizando broca de videa 8 mm.




3

Após a furação, fixar as buchas (A) e em seguida o suporte com os parafusos (D).




4

Vista lateral



5

Após a instalação da TV, centralize a mesma, na sua parede até 3 cm para cada lado.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

A RIMO S/A. Indústria e Comércio oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar em seus produtos, abrangendo todas as peças, partes e componentes de seus produtos que eventualmente apresentarem defeito de fabricação, no prazo de 06(seis) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do esquema de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para a conservação e manutenção do produto, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da RIMO S/A. limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou conseqüentes.

A RIMO S/A não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a) não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexiste;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto Rimo que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista. Certifique-se de que todas as peças descritas neste documento estão em ordem e em perfeito estado de fabricação. Caso haja alguma reclamação, a mesma deve ser feita no ato da montagem do produto, diretamente ao Lojista onde comprou o produto.

O compromisso de garantia cessará caso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido;
- b) O produto seja colocado em parede úmida;
- c) O produto seja arrastado;
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) O produto seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização de peça ou componente não original, adequado ao produto;
- g) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem;
- h) Seja utilizado objeto perfuro-cortante contra as peças que compõem o produto;
- i) O produto seja exposto à incidência direta da luz solar.

Importante: O esquema de montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada à Loja onde comprou este

Nome da Loja:.....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr. .... / /

Motivo da Assistência: .....