

COMPONENTES E/OU ACESSÓRIOS

IP: 20 - Proteção contra corpos sólidos com mais de 12mm. Sem proteção contra líquidos, indicado somente para o uso interno.

Base: LED
Potência Total: 30W
Tensão: BIVOLT
Peso Líquido: 2,0kg
Dimensões: (D)60cm (A)18cm
Material: Tecido / Metal

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

• Evitar a exposição dos produtos de aço carbono à maresia, chuva, sol ou o contato direto com a água. Isso pode manchar a pintura e enferrujar a peça. Evitar a pintura e o uso de produtos de limpeza que possam danificar o acabamento permanente.

• O alumínio e o aço inox, apesar de mais resistentes à umidade e maresia, devem ser limpos periodicamente com solução de água e sabão neutro e, em seguida, secos com uma flanela limpa e seca.

• Evitar a exposição dos produtos de aço carbono à maresia, chuva, sol ou o contato direto com a água. Isso pode manchar a pintura e enferrujar a peça. Evitar a pintura e o uso de produtos de limpeza que possam danificar o acabamento permanente.

• O alumínio e o aço inox, apesar de mais resistentes à umidade e maresia, devem ser limpos periodicamente com solução de água e sabão neutro e, em seguida, secos com uma flanela limpa e seca.

CÚPULAS DE TECIDO

• Para sua limpeza, aconselhamos o uso de produtos abrasivos assim como produtos de limpeza, solventes e outros para uso doméstico, sem pressão e sem esfregar. Para prolongar sua vida útil e evitar a proliferação de mofo, mantenha a cúpula longe da umidade.

• Desligar a energia ou retirar o plug da tomada antes de realizar a limpeza.

VIDROS E PLÁSTICOS

• Para sua limpeza, aconselhamos o uso de produtos químicos, solventes ou abrasivos. Nunca utilize álcool para a limpeza de peças plásticas, principalmente acrílicas e policarbonato.

• Nunca utilize álcool para a limpeza de peças plásticas, principalmente acrílicas e policarbonato.

• Para sujeiras mais difíceis utilize sabão com pano limpo e seco.

• Importante evitar que a peça fique encardida, limpando-a regularmente e retirando o sabão com um pano macio, limpo e seco.

• Plásticos (incluindo acrílicos e policarbonato) devem ser limpos somente com pano limpo e seco.

• Vidros devem ser limpos periodicamente com álcool e um pano macio, limpo e seco.

MÁRMORE

• Não usar em nenhum acabamento produtos abrasivos, solventes, amônia, cloro, álcool, assim como buchas, esponjas de aço ou similares.

ATENÇÃO



Antes de iniciar a instalação ou qualquer manutenção, certifique-se que a energia elétrica está desligada.

Por favor leia este manual cuidadosamente e guarde-o para futuras referências.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

• Mantenha o produto e suas partes longe do alcance de crianças e animais domésticos; risco de asfixia e ingestão de peças pequenas.

• Descarte a embalagem corretamente e deposite o meio ambiente.

• Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.

• Recomendamos que o produto seja manipulado por profissional qualificado.

• Verifique a tensão do local de instalação e se é compatível com o produto adquirido.

• Utilize somente lâmpadas e/ou acessórios indicados neste manual.

• O local de instalação deve ser protegido de gotículas, vaporamentos e em ambientes livres de umidade.

• A fixação do produto deve ser feita em paredes, laje ou estrutura que suporte o peso indicado no manual (ex. drywall) de acordo com as especificações e/ou parâmetros de segurança.

METAIS

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO

• Esse produto deve atender à finalidade para a qual foi projetado e ser utilizado de acordo com as especificações técnicas.

• Qualquer alteração resultar em falhas de segurança e na perda automática da garantia.

• Evitar a exposição dos produtos de aço carbono à maresia, chuva, sol ou o contato direto com a água. Isso pode manchar a pintura e enferrujar a peça. Evitar a pintura e o uso de produtos de limpeza que possam danificar o acabamento permanente.

• O alumínio e o aço inox, apesar de mais resistentes à umidade e maresia, devem ser limpos periodicamente com solução de água e sabão neutro e, em seguida, secos com uma flanela limpa e seca.


• Evitar a exposição dos produtos de aço carbono à maresia, chuva, sol ou o contato direto com a água. Isso pode manchar a pintura e enferrujar a peça. Evitar a pintura e o uso de produtos de limpeza que possam danificar o acabamento permanente.

• O alumínio e o aço inox, apesar de mais resistentes à umidade e maresia, devem ser limpos periodicamente com solução de água e sabão neutro e, em seguida, secos com uma flanela limpa e seca.

PENDENTE

CHEMISE

CHEIPD01BG10



A garantia não abrange:

- Lâmpadas, transformadores e/ou acessórios com garantias específicas (ex. LED integrado)
- Defeitos e avarias causados durante o transporte realizado pelo cliente.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas por um profissional não habilitado.
- Manutenções, adaptações ou modificações realizadas sem autorização prévia da Bella Iluminação.
- Inobservância de quaisquer recomendações do Manual de Uso e Garantia.
- Danos causados pela falta de cuidado, uso indevido e diferente daquele pelo qual o produto foi projetado e uso de produtos de limpeza inadequados.
- Diferenças de tonalidades e/ou texturas devido a variações de lotes (tecido, mármore, madeira e pintura).
- Variações de tonalidade, textura e padrão da madeira e do mármore, decorrentes das características da própria natureza e singularidade do material.
- Descaracterização do produto causada por agentes externos, como água, maresia, ferrugem, fungos e outros.
- Problemas relacionados ao acondicionamento (produtos embalados durante longo período com plástico ou embalagens fechadas e abafadas) ou local inadequado onde o produto foi colocado, tais como: paredes com umidade, infiltração ou pouca resistência, áreas externas com exposição solar, chuva e outros.
- A solicitação de garantia deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido, mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

Para sua segurança, preencha os dados no ato da compra do produto.

Nota Fiscal / Cupom nº:

Data de aquisição:

Loja de aquisição do produto:

Distribuído por LUMIERE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Rua Américo Brasiliense, nº 1923 - sl 1105 - Chácara Santo Antônio
São Paulo - SP | CEP: 04715-005 | CNPJ: 24.855.633/0001-40

SAC Bella: 11 3181 2244 • bellailuminacao.com.br






IMPORTANTE:

- Antes de iniciar a instalação certifique-se que a energia elétrica está desligada e o espaço livre de qualquer obstáculo.
- Não tente fazer a instalação/montagem caso não se sinta preparado para tal.


1

Identifique os cabos elétricos e prepare-os para serem instalados no conector do produto.




2

Utilize a travessa (A) para marcar os pontos de furação.




3

Fure o teto (3.1) e instale a bucha (B) adequada para a fixação. Repita o processo para todos os pontos.



4


Fixe a travessa (A) com os parafusos (C) nas buchas (B) já instaladas.



5


Ajuste a altura desejada movimentando o cabo de aço (D) através do prensa-cabo.

Ajuste o comprimento do cabo elétrico soltando o parafuso lateral (E); deixe-o maior do que o cabo de aço (D).



6

Ligue os fios da rede elétrica no conector (F) do produto, respeitando a sequência da fase, do neutro e do terra.



7

Encaixe a canopla (G) na travessa (A) e fixe-a com os parafusos laterais (H).

