


**CASA
TEMA**



1 ano de
garantia

CLIMB

Beliche Montessoriano Reversível



Conheça nossos
produtos Casatema

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

CASATEMA a primeira marca
Online especializada no
seguimento infanto juvenil do
Brasil



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 6 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio [site casatema.com.br](http://site.casatema.com.br), que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!







Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 8880-8821 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø10x40mm		68
B	Parafuso Ø1/4x100mm		16
C	Parafuso Ø7x100mm		16
D	Parafuso Ø7x80mm		24
E	Parafuso Ø7x60mm		08
F	Parafuso Ø1/4x50mm		08
G	Parafuso Ø4x30mm		96
H	Parafuso Ø3,5x20mm		08
I	Parafuso Ø3,5x14mm		24
J	Parafuso União		08
K	Acabamento para Parafuso		08
L	Porca cilíndrica		16
M	Suporte do Estrado		04
N	Chave Allen 4mm		02
O	Gancho		04
P	Feltro		04
Q	Tapa Furo Adesivo		33
R	Espaçador de Estrado 74mm		02

LISTA DE PEÇAS

[illegible]



AVISO


Para evitar acidentes siga as instruções abaixo:


- Não permita crianças menores de 6 anos na cama superior;
- Certifique-se de que a altura do colchão não seja superior a XX cm;
- As dimensões do colchão devem ser de XX x XX cm;
- Não retire nenhuma peça do produto;
- Não permita mais de uma pessoa na cama superior;
- Utilize a escada para subir e descer da cama superior;
- Não prenda ou pendure itens na cama, pois pode haver risco de estrangulamento, como por exemplo, mas não limitando a, ganchos, cintos e cordões.

Distribuidor:
CasaTema
Rua Marchal Deodoro, 717
Centro, Curitiba - PR
CEP 80020-320
CNPJ 10.490381/0137-09

NÃO REMOVA ESTA ETIQUETA

Nº de Lote






Atenção: Neste momento você deverá escolher se a a cama inferior será na altura de Beliche ou Montessori e se a escada ficará para o lado Direito ou Esquerdo.



Verifique nas ilustrações qual será a forma escolhida e siga os passos informados.




Opção 01:

BELICHE

Escada para o lado DIREITO.

Passos 02 ao 13.




Opção 02:

BELICHE

Escada para o lado ESQUERDO.

Passos 14 ao 25.




Opção 03:

MONTESSORI

Escada para o lado DIREITO.

Passos 26 ao 37.





Opção 04:

MONTESSORI




Escada para o lado ESQUERDO.

Passos 38 ao 49.





4

Não aperte os parafusos porque você precisará de alguns movimentos para montar as peças do próximo passo.



5

Distância menor para cima.





Atenção:
Use uma escada
para montar
a parte superior




Não incluso





Aperte TODOS os parafusos.





8




Encostar a peça N°22 na travessa nº5.



9






10




ATENÇÃO: Se você adquiriu o conjunto Escada + Play, você deverá desconsiderar os próximos passos e iniciar a montagem da Escada + Play.



11




PASSO 1



PASSO 2




12




ATENÇÃO: Para segurança de sua família utilize as ferragens F, J, K e Q para fechar os furos não utilizados nesta opção de montagem (conforme ilustração).




13



14






15



16





Não aperte os parafusos porque você precisará de alguns movimentos para montar as peças do próximo passo.




17

Distância menor para cima.




Aperte TODOS os parafusos.



18




19





20




Encostar a peça N°22 na travessa nº5.



21





22




ATENÇÃO: Se você adquiriu o conjunto Escada + Play, você deverá desconsiderar os próximos passos e iniciar a montagem da Escada + Play.



23




PASSO 1



PASSO 2


24




ATENÇÃO: Para segurança de sua família utilize as ferragens F, J, K e Q para fechar os furos não utilizados nesta opção de montagem (conforme ilustração).




25



26






27





28

Não aperte os parafusos porque você precisará de alguns movimentos para montar as peças do próximo passo.



29

Distância menor para cima.



Atenção:



Use uma escada para montar a parte superior




Não incluso





Aperte TODOS os parafusos.





32



Encostar a peça N°22 na travessa nº5.



33






Technical drawing of a spring with a hook, labeled E and N, with a magnification factor of x8.

PASSO 2




36




ATENÇÃO: Para segurança de sua família utilize as ferragens F, J, K e Q para fechar os furos não utilizados nesta opção de montagem (conforme ilustração).




37



38






39



40





Não aperte os parafusos porque você precisará de alguns movimentos para montar as peças do próximo passo.





41

Distância menor para cima.






Aperte TODOS os parafusos.



42




43





44




Encostar a peça N°22 na travessa nº5.



45






46




ATENÇÃO: Se você adquiriu o conjunto Escada + Play, você deverá desconsiderar os próximos passos e iniciar a montagem da Escada + Play.



47




PASSO 1




PASSO 2

48



ATENÇÃO: Para segurança de sua família utilize as ferragens F, J, K e Q para fechar os furos não utilizados nesta opção de montagem (conforme ilustração).

49



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

The background features a light gray architectural illustration. On the right, there is a stylized building with a series of vertical bars of increasing height, resembling a staircase or a modern facade. Below this, there are horizontal wavy lines. In the center, there is a large, stylized flower or leaf motif with four petals. On the left, there are several vertical, slightly curved lines of varying heights, suggesting a wall or a series of columns.

CASA TEMA

V.01