



Manual de Montagem

LOTE



Mesa operacional 1200 - Y 37


Ref: 2203 - 5071



Conservação e Limpeza

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade, mantendo-o em local seco e arejado.


Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.



Lista de Materiais

A	Cavilha	04
B	Minifix	02
C	Tambor	12
D	Minifix M6	10
E	Tapa Furo 22mm	28
F	Sapata regulável 1/4" Flex	04
G	Bucha sapata regulável 1/4" Flex	04


H1	Parafuso 4,0x45 CP	16
-----------	--------------------	-----------




Denominação das Peças

- 01-Tampo
- 02-Travessa
- 03-Lateral Interna
- 04-Lateral A
- 05-Lateral B
- 06-Lateral C
- 07-Lateral D

1º PASSO - Ferragens em Tampo




2º PASSO - Montagem Laterais




Recomenda-se
parafusar
primeiro os 4 parafusos
laterais, pré alinhando o
detalhe dos pés.


Detalhe dos pés
abertura de $\pm 20\text{mm}$




3º PASSO - Montagem Laterais - Travessa



4º PASSO - Montagem Tampo - Laterais - Travessa



5º PASSO - Acabamentos



Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto e o número do lote (ver etiqueta)

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do fone 41 3556 1500 ou email suporte@artany.com.br e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo.

Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas conforme descritas no manual.