



Manual de Montagem

LOTE



Balcão 4 Portas 1600 - Y 37

Referencia 2111




Conservação e Limpeza

Não expor o produto ao sol, altas temperaturas e umidade, mantendo-o em local seco e arejado.

Para a limpeza, utilizar um pano seco e macio. Não é necessário o uso de materiais abrasivos ou álcool.

Lista de Materiais


A₁		12	H₁		24
A₂		02	H₂		12
B		30	H₃		04
C		34	H₄		08
D		04	H₅		02
E		30	M		04
F		06	N		04
G		06	O		04
I		02	P		04
J		02	Q		04
L		02	R		02




Denominação das Peças

01-Tampo	06-Divisoria
02-Lateral Esq	07-Prateleira fixa
03-Lateral Dir	08-Porta Esq
04-Base	09-Porta Dir
05-Traseira	10-Frente Interna


1º Passo - Ferragens em Tampo - Base




2º Passo - Ferragens em Travessa - Portas - Laterais




3° Passo - Ferragens em Portas Internas - Divisoria




4° Passo - Montagem Laterais - Prateleiras - Frented Int. Divisorias - Traseira




Fixação do Minifix (B) e Tambor (C) | B and C assembly




B-Minifix



C-Tambor





C-Tambor





F-Tampa Tambor

4° Passo - Montagem Tampo - Base



5° Passo - Montagem das portas internas e externas



Garantia

Este certificado de Garantia é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a NOTA FISCAL de compra do produto e o número do lote (ver etiqueta)

Caso o produto não esteja em conformidade, entre em contato com a loja onde efetuou a compra ou com o nosso Serviço de Atendimento ao Cliente através do fone 41 3556 1500 ou email sistencia@artany.com.br e faça sua reclamação, apontando os defeitos técnicos observados, que teremos o maior prazer em atendê-lo.

Para agilizar o seu atendimento, tenha sempre em mãos o manual de montagem com os respectivos números das peças defeituosas conforme descritas no manual.