


# BELICHE

## Victoria



### ATENÇÃO

- 1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar Batidas.
- 5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

### LIMPEZA

- 1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias  
para montagem



2 pessoas

Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)





Chave  
Phillips

Martelo  
borracha


Furadeira

### CARGA SUPORTÁVEL





| N. | ITEM      | DESCRICAÇÃO DE PEÇAS          | QTDE | DIMENSÕES (mm) |      |     |
|----|-----------|-------------------------------|------|----------------|------|-----|
|    |           |                               |      | COMP           | LARG | ESP |
| 01 | 600060083 | Cabeceira Montada - Mont 1    | 3    | 862            | 496  | 19  |
| 02 | 500020615 | Pé Inf Esq. nº 2              | 2    | 780            | 65   | 65  |
| 03 | 500020535 | Pé Inf Dir. nº 3              | 2    | 780            | 65   | 65  |
| 04 | 600080087 | Barra Montada                 | 4    | 1900           | 130  | 42  |
| 05 | 500220091 | Ripa de Estrado               | 28   | 900            | 68   | 18  |
| 06 | 500020619 | Pé Sup Tras Dir nº 6          | 1    | 777            | 65   | 65  |
| 07 | 500020620 | Pé Sup Fron Dir nº 7          | 1    | 777            | 65   | 65  |
| 08 | 500032755 | Travessa Proteção Cab Sup Esq | 1    | 862            | 130  | 19  |
| 09 | 500032756 | Travessa Cabeceira Sup Esq.   | 1    | 862            | 110  | 19  |
| 10 | 500020618 | Pé Sup. Traseiro Esq. nº 10   | 1    | 777            | 65   | 65  |
| 11 | 500020617 | Pé Sup. Frontal Esq. nº 11    | 1    | 1900           | 90   | 19  |
| 12 | 500100110 | Barra de Proteção             | 4    | 1900           | 120  | 45  |
| 13 | 500032056 | Reforço da Barra de Proteção  | 2    | 382            | 45   | 65  |
| 14 | 600060082 | Grade de Proteção Montada     | 1    | 447            | 424  | 18  |




**Atenção:** Utilizar item 'I' branco quando móvel for na cor branca e bicromatizado quando for de outra cor.




Medidas em mm


1.






03







2.







03



3.




4.




**OBS:** Usar os espessadores dos lados da cama em todos os estrados antes de parafusar.

5.




# **ATENÇÃO**


# Seguir essa montagem




A - 01x



C - 04x





D - 04x




E - 04x


6.




A - 01x



C - 08





D - 08x




E - 08x

07.




08.





09.

**Atenção:** Utilizar item ' I ' branco quando móvel for na cor branca e bicromatizado quando for de outra cor.





10.

## Opção Esquerda



11.

## Opção Direita



## Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

### O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia comprehende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN", anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins; Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

### MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

### RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

### DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;

Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;

Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – [www.móveisweihermann.com.br](http://www.móveisweihermann.com.br)

