

RECOMENDAÇÕES

Uso interno. Não expor ao sol ou umidade.

Não exceder a capacidade de peso.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro e secar em seguida.

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

CADEIRA

Denise



COMPONENTES

1 UNID.



①

4 UNID.




②

1 UNID.



③

1 UNID.




④

4 UNID.



⑤

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



1

