


MANUAL DE INSTALAÇÃO ABAJUR PIAUI



DESENROLAR O FIO EM
SEGUIDA COLOQUE O PINO NA
TOMADA
COLOQUE O BOTÃO LIGA
DESLIGA NA POSIÇÃO I PARA
LIGAR E 0 PARA DESLIGAR.