

RECOMENDAÇÕES

Pode ser usado em áreas externas.


Após o uso, guardar o móvel limpo e seco em área coberta e ventilada.

Não perfurar a bolsa inflável. Não manusear objetos perfurantes usando a chaise.

Mantenha longe do fogo.


MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Não lavar a bolsa inflável de PVC, use um pano umedecido para limpar manchas.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CHAISE LIKE



rivatti
móveis • decoração • design

rivatti
móveis • decoração • design

COMPONENTES

1



Remova as capas de tecido e as bolsas infláveis do pacote.

2



Insira as bolsas infláveis dentro das capas de tecido. Alinhe as válvulas nas aberturas das capas. A válvula superior é para inflar, e a inferior é para esvaziar

3



Use a bomba com bocal de 19mm para inflar a bolsa usando a válvula superior. Espere até a bolsa estar suficientemente inflada. Não infla demais

FAVOR NÃO RETIRAR A ETIQUETA COM O NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO QUE ACOMPANHA A PEÇA.
NÃO ACOMPANHA BOMBA DE ENCHIMENTO.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

4



Quando inflado, feche o zíper para tapar a válvula e ajuste a posição da chaise.

5



A chaise está pronto para uso
e você pode relaxar!

ATENÇÃO: NÃO APLIQUE FORÇA EXCESSIVA AO PARAFUSAR OS COMPONENTES DO ITEM.
ISSO PODERÁ DANIFICÁ-LO. SUGERIMOS QUE OS PARAFUSOS SEJAM APERTADOS PERIODICAMENTE