



MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Churrasqueira a Bafo 600BF

Dimensões Aberta : 82 x 105 x 71,5 cm

Dimensões Fechada: 82 x 107 x 42,5 cm

Dimensões Desmontada: 57 x 42 x 42,5 cm



METÁVILA

CONSIDERAÇÕES GERAIS


A Churrasqueira a Bafo Metávila é fabricada em aço carbono com acabamento em pintura líquida própria para altas temperaturas. Possui bandeja e grelha bipartida em aço galvanizado, os pés possuem sistema retrátil. Conta ainda com uma mesa de apoio que auxilia no preparo do seu churrasco.

A Churrasqueira sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras utilizações é comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que a sua Churrasqueira estará finalizando este processo.

A Churrasqueira produz calor, em decorrência disto as partes externas também sofrem aquecimento. Para evitar acidentes, não toque no produto em uso. Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se que a Churrasqueira está fria. Recomenda-se usar esponja do tipo macia, embebida em detergente neutro, para remoção de gordura das grelhas. Recomenda-se não armazenar sua churrasqueira sem a devida higienização, pois o acúmulo de resíduos acelera o processo de oxidação.

Produto projetado para utilizar apenas carvão, demais combustíveis não são aconselháveis; (Não queime jornais, papelão, revistas, etc. A Churrasqueira não é incinerador). Este produto é indicado para utilização em área aberta, armazenamento em área coberta e livre de maresia.

COMPONENTES








METÁVILA

MONTAGEM


Passo 1: Encaixe os pés (02) no corpo do produto (01) e com o auxílio das porcas borboletas (06) fixe os pés. Aperte até que os pés do produto encontrem-se firmes.




Passo 2: Encaixe a mesa de apoio (07) conforme indicado nos desenhos abaixo:



Passo 3: Coloque a bandeja (05) e a grelha bipartida (04). O carvão deve ser depositado, sobre a bandeja. Com o auxílio da haste metálica (08) movimente as grelhas para reabastecimento do produto durante o uso.



Passo 4: Encaixe o cano (03) e aproveite!





GARANTIA

Pelo prazo de 01 ano, a partir da compra deste produto, a Metávilla garante o mesmo contra defeitos no processo de fabricação.

A Metávilla solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções, para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo.

É de responsabilidade do Cliente no recebimento do produto:

Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;

Se for adquirido em e-commerce, conferir antes de a transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora, no ato da entrega;

Em caso de assistência, para apurar mais rapidamente, solicitamos que sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias do produto, anexo também à nota fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br

A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do produto, estando no prazo acima descrito. Havendo constatação de alguma peça defeituosa, a mesma será substituída.

- A Metávilla reserva-se no direito de não conceder garantia do uso indevido de materiais de limpeza, como removedores, solventes, benzina e semelhantes, ou ainda, pelo mau uso do produto.
- Não garantimos problemas de funcionamento oriundos de má instalação e/ou em desacordo com as recomendações descritas neste manual.
- Qualquer alteração/adaptação realizada pelo revendedor e/ou consumidor final acarretará na imediata perda de garantia.
- Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico, a utilização do mesmo para fins comerciais acarreta a imediata perda de garantia.
- A Metávilla reserva-se no direito de não conceder garantia caso o produto seja utilizado para fins diferentes do que se destina.
- Este produto deve ser armazenado de forma limpa em local seco e coberto.
- A oxidação é um processo natural do aço, para aumentar a vida útil do seu produto, siga as orientações contidas neste manual.
- A Metávilla não garante a troca do produto devido a alteração de tonalidade da tinta ou até mesmo descamações internas da mesma, uma vez que estes processos podem ocorrer devido ao fogo.