


Web Wood

Cadeira



Características do Produto

Peso: 4 kg

Suporta: 110 kg

Assento: Polipropileno


Base: Madeira

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.




medidas em mm

Composição do Produto



1 Concha (1x)



2 Base Wood Web (1x)

Componentes de Montagem



A- Parafuso allen
M6x50 (5x)



B- Arruela lisa
Din 125 (5x)



C- Chave L
Hexagonal M6 (1x)

Atenção

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto.



Pessoas necessárias
para montar o produto



Tempo de montagem
aproximado



Grau de
dificuldade



Não utilizar químicos
ou abrasivos na
limpeza, evitar batidas
e contato com
objetos cortantes




Pano umedecido
com água seguido
de pano seco




Capacidade máxima
suportável, distribuída
uniformemente

1 Montagem





A
Fixar parafuso central




Utilizar chave allen nesta estapa, para aperto do parafuso

2



B
A






Utilizar chave allen nesta estapa, para aperto do parafuso

3

Primeiro passo: fixar parafuso A
Segundo passo: fixar parafuso B
Terceiro passo: fixar parafuso C
Quarto passo: fixar parafuso D

Após posicionar todos os componentes, apertar totalmente os parafusos

Aconselhamos seguir o processo acima em ordem alfabética para união dos conjuntos



Utilizar chave allen nesta estapa, para aperto do parafuso