


madeiramadeira
CABECASA



**ESTANTE
MICKEY/MINNIE DISNEY FUN**

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca
original MadeiraMadeira
conheça nossa loja:



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por dia



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.


- 1 Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito
- 2 Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem

- Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- Para realizar a montagem é necessário 1 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.


Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:




Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	Cód. FORNECEDOR MICKEY - MINNIE	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	28991 - 29008	Base	01	759	301	15	2,3
02	28991 - 29008	Lateral Direita	01	600	299	15	1,3
03	28991 - 29008	Lateral Esquerda	01	600	299	15	1,3
04	28991 - 29008	Prateleira Maior	01	723	200	15	1,5
05	28991 - 29008	Prateleira Menor	01	723	152	15	1,3
06	28991 - 29008	Topo Traseiro	01	723	62	15	0,5
07	28991 - 29008	Fundo Traseiro	02	732	262	3	0,5



As ferragens do manual estão em proporção real





Símbolos


- + Parafuso Phillips
- Parafuso Fenda
- ⬡ Parafuso Allen

Atenção!


As ferragens são representadas na mesma proporção da vida real. Se ficar alguma dúvida sobre qual é a ferragem correta, coloque ao lado do desenho para conferir.







1





2













9


BORDA
PINTADA
PARA
FRENTE




10







13




14



15



16



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

madeira
madeira
GABE
GASA

V.01

