

RPXFaces 1

1




Figura 1

-Passe o Niple (2) pelo cabo e rosqueie no Suporte do Soquete (1); Trave o Niple (2) com a Porca (3)

2




Figura 2

-Passe a Cúpula (5) pelo cabo e assente sobre a porca, deixando a ponta do Niple (2) para fora; Passe o Acabamento Roscado (4) pelo cabo e rosqueie no Niple (2); Faça o Aperto e trave o cabo

3




Figura 3

-Fixe o Suporte (6) no teto, utilize parafusos e buchas se necessário; Passe os cabos da derivação da rede pelo lado do Suporte.

4




Figura 4

-Fixe o Acabamento Roscado (7) no Niple (8); Passe pelo furo da Canopla (9) e trave com a Porca e arruela (3).

5




Figura 5

-Faça a emenda dos cabos com a derivação da rede e isole corretamente; Ajuste a altura do cabo e fixe com a trava lateral do Acabamento (7).

6




Figura 6

-Finalize ajustando a Canopla (9) no Suporte (6), alinhando os furos laterais; Fixe com os Parafusos (10) nas laterais.

Item	Descrição	Quant.
1	Soquete	1
2	Niple Grande	1
3	Porca	2
4	Acabamento Trava Cabo	1
5	Cúpula	1
6	Suporte Teto	1
7	Acabamento Roscado	1
8	Niple pequeno	1
9	Canopla	1
10	Parafuso	2

CUIDADO:

→ Ao interagir com a rede elétrica, certifique-se de que a mesma encontra-se desenergizada;

→ Isto não é um brinquedo! Manter fora do alcance de crianças.

Ref.: RPXFaces 1

149260007

P&Q 04/2018

RPXFaces 1

1




Figura 1

-Passe o Niple (2) pelo cabo e rosqueie no Suporte do Soquete (1); Trave o Niple (2) com a Porca (3)

2




Figura 2

-Passe a Cúpula (5) pelo cabo e assente sobre a porca, deixando a ponta do Niple (2) para fora; Passe o Acabamento Roscado (4) pelo cabo e rosqueie no Niple (2); Faça o Aperto e trave o cabo

3




Figura 3

-Fixe o Suporte (6) no teto, utilize parafusos e buchas se necessário; Passe os cabos da derivação da rede pelo lado do Suporte.

4




Figura 4

-Fixe o Acabamento Roscado (7) no Niple (8); Passe pelo furo da Canopla (9) e trave com a Porca e arruela (3).

5




Figura 5

-Faça a emenda dos cabos com a derivação da rede e isole corretamente; Ajuste a altura do cabo e fixe com a trava lateral do Acabamento (7).

6




Figura 6

-Finalize ajustando a Canopla (9) no Suporte (6), alinhando os furos laterais; Fixe com os Parafusos (10) nas laterais.

Item	Descrição	Quant.
1	Soquete	1
2	Niple Grande	1
3	Porca	2
4	Acabamento Trava Cabo	1
5	Cúpula	1
6	Suporte Teto	1
7	Acabamento Roscado	1
8	Niple pequeno	1
9	Canopla	1
10	Parafuso	2

CUIDADO:

→ Ao interagir com a rede elétrica, certifique-se de que a mesma encontra-se desenergizada;

→ Isto não é um brinquedo! Manter fora do alcance de crianças.

Ref.: RPXFaces 1

149260007

P&Q 04/2018