





GAMING DESK

MANUAL DE MONTAGEM



S1*10




S2*2



S3*24




S4*2



S5*4




S6*1



A*2




B*2




C*1



D1*1




D2*1




E*1




F*1




G*1




H1*1



H2*1







I*1



J*1



K*1



SE OS FURDOS DOS DOIS LADOS NÃO ESTIVEREM ALINHADOS,
VERIFIQUE SE D1 E D2 ESTÃO DIRECIONADOS CORRETAMENTE NA
POSIÇÃO CORRETA.

