


MANUAL MESA BIANCA

TERMO DE GARANTIA
Garantimos este produto (por defeitos de fabricação)
pelo prazo de 90 dias a partir da data de
emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

ASPECTO FINAL




O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.


1º FIXAR 01UN DA LATERAL MENOR (02) NA LATERAL MAIOR (01) UTILIZANDO 03UN DA CAVILHA (F) 6X30 E 03UN DO PARAFUSO (A) 4,5X50.




2º REPITA O PASSO COM A OUTRA PEÇA (02). A BASE DA MESA ESTÁ PRONTA.



3º COM O CHÃO FORRADO COM A CAIXA DE PAPELÃO, VIRE O TAMPO (03) COM A PINTURA PARA BAIXO. AGORA, CENTRALIZE A BASE JÁ MONTADA EM CIMA DO TAMPO. DEPOIS, FIXE A BASE AO TAMPO (03) COM 02UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (C) EM CADA LATERAL, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (B) 3,0X12 PARA CADA UMA.




4º FINALIZE FIXANDO AS SAPATAS COM PREGO (D) EMBAIXO DA BASE, SENDO 01UN PARA CADA LATERAL MENOR (02) E 02UN PARA A LATERAL MAIOR (01). PARA ISSO, UTILIZE UM MARTELO E CENTRALIZE O PREGO NO MEIO DA CHAPA. **NOTA: É IMPRESCINDÍVEL A FIXAÇÃO DA SAPATA, POIS ELA IMPEDIRÁ QUE CHEGUE UMIDADE ATÉ O MÓVEL.**



CÓD : 6495 PAG: 01 DE 02

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO. EX:10127.03-1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CORES	
01	10127.03 PC	LATERAL MAIOR	755X450X12	1 PÇ	1441-FREIJÓ	
02	10127.02 PC	LATERAL MENOR	755X220X12	2 PÇ	1441-FREIJÓ	
03	10127.01 PC	TAMPO	918X680X12	1 PÇ	764-OFF-WHITE	1442-CHUMBO



NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

FERRAGENS

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	06
B		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.0 X 12 MM (CÓD: 1103)	16
C		CANTONEIRA 2 FUROS - METALICA 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	08
D		SAPATA COM PREGO (CÓD: 4166)	04
E1		GIZ DE CORREÇÃO FREIJO (CÓD: 4914)	01
E2		GIZ DE CORREÇÃO OFF-WHITE (CÓD: 4526)	01
E3		GIZ DE CORREÇÃO CHUMBO (CÓD: 4913)	01
F		CAVILHA 6 X 30 (CÓD: 2463)	06

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA
CHAVE PHILIPS
MARTELO
PARAFUSADEIRA

QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 01.

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS! Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	Tempido	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vídeos - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domésticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

CÓD : 6495 PAG: 01 DE 02

ASPECTO FINAL

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

370 MM

910 MM

387 MM

470 MM

470 MM

120 KG

MANUAL DE MONTAGEM DE 01UN DE CADEIRA

PARA VÍDEO MONTAGEM DA CADEIRA ACESSE O QR-CODE



DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.
3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTÁ NIVELADO.
4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.
8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO. EX: 9970.03-1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CORES	MATERIAL	
01	9970.03	PC	PÉ FRONTAL	430X50X22	2 PÇ	1441-FREIJÓ	MDF 22MM
02	9970.01	PC	TRAVESSA LATERAL	280X84X15	2 PÇ	1441-FREIJÓ	MDF 15MM
03	9800.030	PC	PÉ TRASEIRO	910X40X18	2 PÇ	1441-FREIJÓ	MDF 18MM
04	9970.02	PC	TRAVESSA FRONTAL	335X70X15	1 PÇ	1441-FREIJÓ	MDF 15MM
05	9800.024	PC	TRAVESSA INFERIOR	335X70X15	2 PÇ	1441-FREIJÓ	MDF 15MM
06	9800.031	PC	ENCOSTO PINTADO	335X198X15	1 PÇ	764-OFF-WHITE 1442-CHUMBO	MDP 15MM

OPÇÕES DE CORES DE ASSENTOS - ASSENTO 405X385X30 - 1 UN

Nº	CÓDIGO	COR ASSENTO
07	5414_PC	797-LINHO
	5413_PC	1468-PRETO

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

QUANTIDADE NECESSÁRIA DE MONTADORES: 01.

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

CHAVE DE FENDA

CHAVE PHILIPS


MARTELO



PARAFUSADEIRA

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

1º

1.1 - UNIR AS PEÇAS 01, 02 E 03 COM 04UN DA CAVILHA (D) 8X30MM.
1.2 - PARA A FIXAÇÃO, ENCAIXE 02UN DO ANEL PLÁSTICO COM A PORCA (F1+F2) NA FACE INTERNA DE CADA TRAVESSA LATERAL (02). **ATENÇÃO: PARA ISSO, PRIMEIRO FAÇA O ENCAIXE DA PORCA (F2) NO ANEL PLÁSTICO (F1) PARA DEPOIS INSERIR NA PEÇA. SIGA O ENCAIXE CONFORME O DETALHE.**
1.3 - DEPOIS, FIXE COM 04UN DO PARAFUSO (B) PRETO, 90MM




D		CÓD.1064MP	04
F1/F2		CÓD. 4096MP	04
B		CÓD.4099MP	04
E		UTILIZAR NAS CAVILHAS CÓD.1020MP	01

ATENÇÃO
ENCAIXAR A PORCA (F2) NO ANEL PLÁSTICO (F1) PARA DEPOIS INSERIR NA PEÇA (02). A PORCA DEVE ESTAR SEMPRE VIRADA PARA FRENTE DO PARAFUSO




2º

2.1 - FIXAR O ENCOSTO (06) ENTRE OS PÉS TRASEIROS (03) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO (A) 4.5X50MM FLANG.
2.2 - ENCAIXAR 04UN DA PORCA CILINDRICA PRETA (G) NA TRAVESSA INFERIOR (05) E NA TRAVESSA (4) TRASEIRA. DEPOIS FIXAR COM 08UN DO PARAFUSO (A) 4.5X50 FLANG ENTRE OS PÉS TRASEIROS (02).




IMPORTANTE:
>>>ACESSÓRIO G
APENAS NAS TRAVESSAS TRASEIRAS<<<



A		CÓD.1110MP	12
G		CÓD.3812MP	08

3º


3.1 - PRIMEIRO ENCAIXE 04UN DO ANEL CILINDRICO SEXTAVADO (K1) NA FACE INTERNA DA TRAVESSA FRONTAL (04). **ATENÇÃO: PARA ISSO, FAÇA O ENCAIXE DA PORCA SEXTAVADA (K2) NO ANEL (K1) PARA DEPOIS INSERIR NA PEÇA (04). SIGA O ENCAIXE CONFORME O DETALHE ABAIXO.**
3.2 - DEPOIS FIXE ENTRE OS PÉS FRONTAIS (01) COM 04UN DO PARAFUSO (K3) 4,0X50 FLANG.




EM CASO DE DUVIDAS NESTE PASSO, APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR PARA O QR-CODE E ASSISTA O VÍDEO-MONTAGEM.



CERTO ✓




ERRADO ✗




ATENÇÃO: PORCA (K2) SEMPRE AO LADO OPOSTO DO PARAFUSO!

IMPORTANTE >>>ACESSÓRIOS K1 E K2 USAR APENAS NA TRAVESSA FRONTAL<<<


ATENÇÃO: LADO PINTADO DA TRAVESSA FRONTAL (04) VIRADO PARA FRENTE!





K1		CÓD.6150MP	04
K3		CÓD.6149MP	04
K2		CÓD.4195MP	04

4º








4.1 - FIXAR 01UN DA SAPATA PLÁSTICA (J) EMBAIXO DE CADA PÉ (01, 03) COM 01UN DO PREGO (I) 8X10 PARA CADA UMA.
4.2 - FIXAR 01UN DA CANTONEIRA METÁLICA (H) ALINHADA NA PARTE SUPERIOR DE CADA TRAVESSA (02, 04), DE FORMA CENTRALIZADA, COM 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14.
4.3 - ALINHE O ASSENTO (07) NAS TRAVESSAS (02, 04) E DEPOIS TERMINE A FIXAÇÃO DO ASSENTO COM AS CANTONEIRAS (H), UTILIZANDO MAIS 01UN DO PARAFUSO (C) 3,5X14 PARA CADA UMA.



ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO FIXAR A SAPATA (J)!

i		CÓD.1041MP	04
J		CÓD.4166MP	04
C		CÓD.1104MP	06
H		CÓD.1056MP	03

FERRAGENS - PARA 01UN DE CADEIRA

A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	12
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3,0 X 12 MM (CÓD: 1103)	08
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04
E		COLA SACHET - USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F1		ANEL PLÁSTICO 18 X 10 MM	04
F2		PORCA PARA ANEL PLÁSTICO F1	04
G		PORCA PLÁSTICAS CILÍNDRICA 12 X 08 MM (CÓD: 3812)	08
H		CANTONEIRA 2 FUROS - METÁLICA 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	04
i		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	04
J		SAPATA PLÁSTICA 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04
K1		ANEL CILINDRICO SEXTAVADO (CÓD: 6150)	04
K2		PORCA SEXTAVADA (CÓD: 4195)	04
K3		PARAFUSO 4,0X50MM (CÓD: 6149)	04

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.
- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.
- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.
- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.
- Não ficar em pé no estofado.
- Evite contato com animais domésticos.
- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.
- Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

TECIDO
- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.
Móveis de madeira
- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.
- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.
- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.
Vídeos
- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.
- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.
Acessórios
- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.
- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.
- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
A GARANTIA EXCLUI
Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.
Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.
Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".
Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.
Danos causados por qualquer tipo de umidade.
Utilização do produto em local úmido e não arejado.
Excesso de peso sobre o produto.
Problemas e desgastes causados por animais domésticos.
Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos.
Acidentes causados por montagem inadequada.

CÓD : 6495 PAG: 02 DE 02