


1




Posicione o toucador na parede de forma que esteja nivelado (utilize um nível). Se preferir, utilize um calço para apoiá-lo e ajudá-lo no posicionamento. Você irá iniciar a montagem removendo as gavetas (veja imagem abaixo) para que você tenha o acesso livre à barra de fundo. Posteriormente, marque com um lápis os dois furos da barra de fundo do toucador.

Afaste o toucador da parede e com uma trena ou metro confirme se as medidas entre as marcações estão conforme os furos do toucador.

Aproveite e confira também se os dois furos estão com a mesma altura do chão. Garantindo que este ficará nivelado.

Para fixar fure a parede com broca n.10. Coloque a bucha 10 nos furos, posicione o toucador alinhando os furos com as buchas na parede. Fixe o toucador na parede com parafusos 1,4"/60 e arruelas conforme o desenho.

Detalhe da retirada da gaveta



Para retirada da gaveta, você irá abri-la, de modo que as travas das corredeiras telescópicas fiquem aparentes.

Aperte para baixo a trava do lado direito da gaveta e, para cima no esquerdo. Puxe para frente a gaveta, dessa forma o trilho vai se soltar e você conseguirá desprendê-la das corredeiras.



Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:

Obs: É recomendado um montador com experiência para a realização das montagens, ajustes e regulagens no geral.



Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira


Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa).


Utilize a caixa de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Elementos para Montagem




2



Aproveite que as gavetas estão fora do módulo e faça a fixação do puxador da gaveta maior, utilizando parafusos 4x12, conforme imagem. Faça o mesmo com o puxador da porta. Posteriormente, coloque as gavetas de volta no trilho. Para isso, veja se o trilho da gaveta e do módulo estão alinhados e deslize a gaveta para dentro.

Finalize montando o divisor de gaveta e colocando-o dentro da gaveta superior.



Pronto ! Seu produto está pronto para o uso

Importante: conserve a etiqueta que está fixada no seu produto (não descole). Ela poderá ser solicitada em casos de assistência técnica.

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

Limpeza do Produto

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.

É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc.

Não usar álcool, esponja de aço ou produtos abrasivos.