



MANUAL DE INSTRUÇÕES



GRILL ELÉTRICO AUSTIN A5 – 819PRA

Parabéns pela sua escolha, você acabou de adquirir o GRILL ELÉTRICO AUSTIN A5 – 819PRA, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente, com a qualidade e garantia da A5.

É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



Instruções importantes de segurança

- Cuide bem do seu Grill Elétrico Austin A5 – 819PRA. A utilização inadequada poderá causar danos ou acidentes ao aparelho ou a terceiros;
- Certifique-se de que a voltagem na sua tomada é a mesma que a indicada na etiqueta de classificação do aparelho;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- Este aparelho é acessível ao público geral, destinado a ser instalado em ambientes residenciais. Qualquer outro tipo de uso não é recomendado;
- Para evitar danos à superfície da mesa ou balcão, não utilize o aparelho sobre superfícies pintadas, de madeira ou com revestimento plástico. A alta temperatura poderá provocar escurecimento, descoloração ou manchas permanentes. De preferência para utilizá-lo sobre superfícies de mármore ou granito.
- Ao receber o aparelho, certifique-se de que ele esteja em perfeitas condições;
- Não transporte o produto pelo cabo de alimentação;
- Cuidado com a alta temperatura nas superfícies acessíveis quando estiver funcionando o aparelho;
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover;
- A Sanduicheira não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou de um sistema de controle remoto separado



Atenção quanto a orientação de selo de Superfície Quente

- Deixar arrefecer antes de limpar ou guardar o aparelho;
- Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.



- Não toque no pino do plugue logo ao ser desconectado da tomada;
- Não ligue o aparelho caso perceba que o cabo de alimentação esteja danificado. Acione o serviço de assistência técnica autorizada da A5;
- Não tente reparar ou ajustar o sistema elétrico ou mecânico deste produto, isso acarretará na perda garantia;
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão;
- Sempre desconecte o produto da tomada antes de manuseá-lo;
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares;
- Quando não estiver usando, retire o plugue da tomada, nunca puxando pelo cabo, sempre pelo plugue;
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto;
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando;
- Não o utilize perto de produtos inflamáveis ou derivados de petróleo;
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes;
- Ao realizar qualquer tipo de manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada;
- Para ter direito a garantia, não danifique a etiqueta de identificação do aparelho e mantenha guardada a nota fiscal de compra;
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes, mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo;
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;



- Para proteção contra choque elétrico e outros acidentes, não emerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas;
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Nunca cubra o produto. Se o Grill Elétrico Austin for coberto pode ocorrer risco de incêndio.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

1 Peças e acessórios

Peças e acessórios incluídos na embalagem

- 1- Grill Elétrico Austin A5 – 819PRA
- 1- Manual de instruções

2 Especificações técnicas

60 Hertz (Hz), 127 Volts (V) 750 Watts (W)

3 Instruções de utilização

Posicione a base do Grill Elétrico Austin A5 numa superfície plana e firme.
Retire toda a embalagem.

Limpe o produto com um pano macio para remover pó e resto da embalagem.

Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e as seque-as com pano seco ou papel toalha ou com um pano macio.

Com o auxílio de um pincel, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou margarina, esse procedimento é importante para aumentar a vida útil do revestimento antiaderente do seu Grill Elétrico Austin A5.

Conecte o plugue na tomada, esteja sempre atento à voltagem do produto.



A lâmpada vermelha sinalizadora do aparelho irá acender e irá começar aquecer as chapas antiaderentes.

Após alguns minutos a lâmpada verde acenderá sinalizando que as chapas antiaderentes estão aquecidas.

Nas primeiras utilizações do seu Grill Elétrico Austin A5, poderá haver cheiro de queimado, o que é uma característica normal das resistências elétricas. O cheiro desaparecerá com o uso.

Retire o plugue da tomada e espere o resfriamento do aparelho. Limpe a parte interna novamente e pronto, seu Grill Elétrico Austin A5 está pronto para uso.

Segue instruções do funcionamento do produto:

Posicione a base do Grill Elétrico Austin A5 numa superfície plana e firme.

Abra o Grill Elétrico Austin A5 e com o auxílio de um pincel, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou margarina.

Conecte o plugue na tomada, esteja sempre atento à voltagem do produto. Use sempre uma tomada exclusiva.

Adicione o alimento a ser preparado sobre as chapas inferiores e feche cuidadosamente o aparelho até que consiga travá-lo com a presilha.

Para a utilização da posição 180 graus, destrave a trava de liberação que se encontra na lateral do aparelho (ver figura do tópico 5). A chapa superior deve ficar totalmente apoiada na superfície de trabalho, assim como a chapa inferior. Proporcionando uma superfície grande para preparar vários alimentos ao mesmo tempo.

Durante o preparo a lâmpada verde apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato. O tempo de preparo necessário para se obter seu alimento tostado, grelhado ou dourado, depende do tipo do alimento e do gosto pessoal.

Atenção!! Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.

Utilize um objeto não-metálico (como uma espátula de plástico) para retirar os alimentos prontos do aparelho.



Retire o plugue da tomada após a utilização do aparelho.

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.

4 Conservação e limpeza

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja desligado da tomada e deixe-o esfriar.

Nunca mergulhe o Grill Elétrico Austin A5 na água.

Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido, nunca use material feito de náilon ou abrasivos (como palha de aço ou o lado verde da esponja).

Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco.

Nunca utilize material abrasivo para limpar as chapas antiaderentes, pois podem afetar o revestimento do aparelho.

Utilize uma espátula macia e resistente ao calor para manusear os alimentos durante o preparo.

Embora as chapas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha ou manteiga vegetal ou animal, ligue o aparelho por alguns minutos e depois remova os resíduos com uma espátula não-metálica.

Não use palha de aço, objetos de metal, pontiagudos, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

Não utilize solventes ou quaisquer substâncias químicas durante a limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que não penetre umidade na resistência.

Não lave o Grill Elétrico Austin A5 em máquinas de lavar louças.

Limpe o Grill Elétrico Austin A5 após cada uso. É muito importante manter o produto sempre limpo para funcionar adequadamente.




Antes de guardar o produto assegure-se que o aparelho esteja completamente frio e seque-o com um pano.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.



5 Componentes do produto



- 1- Corpo do produto
- 2- Lâmpada vermelha sinalizadora de aparelho ligado
- 3- Lâmpada verde sinalizadora que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização
- 4- Trava de abertura 180 graus
- 5- Presilha para fechamento
- 6- Chapas antiaderentes
- 7- Base inferior
- 8- Alça



6 Perigo

Em caso de mau funcionamento do Grill Elétrico Austin A5 ou alguma outra anormalidade, retire o plugue da tomada e leve-o até uma assistência técnica autorizada da A5. Usar o Grill Elétrico Austin A5 nestas condições poderá provocar acidentes.

Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover.

Este produto libera vapores quentes. Durante o funcionamento, permite que o ar circule livremente acima e ao redor do produto.

Cuidado com as superfícies quando o produto estiver ligado, ficam susceptíveis ao calor.

Não utilize produtos inflamáveis perto do Grill Elétrico Austin A5 e muito menos sobre ela, pois poderá provocar fogo.

Não instale o equipamento onde haja risco de vazamento de gás. O gás pode entrar em contato com o equipamento e provocar incêndio.

Não deixe o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.

Para impedir que a tampa se feche acidentalmente e cause algum ferimento segura-la com uma das mãos, sempre com luvas térmicas, enquanto coloca ou retira os alimentos.

Não utilize extensões e nem benjamins (conhecido como T), onde estejam conectados em outros equipamentos elétricos, evitando assim choques, superaquecimentos dos fios e até mesmo incêndio.



7 Eventuais problemas e alterações no funcionamento

Problema	Provável causa	Solução
Grill Elétrico Austin A5 não liga.	O plugue não está corretamente conectado na tomada. A tomada está sem energia O cabo elétrico pode estar danificado	Conecte o plugue do Grill Elétrico Austin A5 na tomada elétrica corretamente. Verifique se há energia, testando com outro produto ou utilize outra tomada
Mau cheiro	Aparelho novo. Resíduos de alimentos acumulados.	Característica do produto. É normal em aparelhos novos durante as primeiras utilizações devido ao aquecimento dos componentes na manufatura do produto. Caso o problema persista, encaminhe o produto à uma assistência técnica autorizada. Lave-o bem até que não tenha mais resíduos de alimentos.
Antiaderente descascando e/ou soltando	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.



8 Garantia

O Grill Elétrico Austin A5 – 819PRA tem garantia de seis meses (06) a contar da data de entrega efetiva do produto contra defeitos de fabricação, conforme expresso na nota fiscal de compra do primeiro proprietário, sendo:

- 03 meses de garantia legal;
- 03 meses de garantia complementar concedida pela A5.

A garantia de seis meses não se aplica às partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Essas partes têm garantia de 3 meses, também contados a partir da data de entrega ao consumidor. Essa garantia compreende mão-de-obra, reparos e substituição de peças, desde que sejam constatados defeitos de fabricação e autorizados pela A5. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, pancadas, quedas, batidas, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento, fogo, sinistro (roubo e ou furto), inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros ou empresas não autorizadas pela A5. A garantia não cobre despesas com instalações, limpeza do produto ou se houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto. Qualquer serviço desautorizado no Grill Elétrico Austin A5 e o uso caracterizado como “não doméstico” ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções, invalidará esta garantia. Danos causados por utilização de tomadas com voltagem diferente da especificada no produto não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, o posto autorizado poderá cobrar taxa de locomoção, devidamente acordada com o consumidor, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas.

A A5 se reserva o direito de substituir o Grill Elétrico Austin A5 defeituosa por outra nova, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado à parte, tais como peças plásticas, resistências,



lâmpadas, pintura, alças, cabo de alimentação, presilha, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia.

Ao necessitar de assistência técnica, o consumidor deverá transportar o Grill Elétrico Austin A5 – 819PRA até o posto autorizado mais próximo, por sua conta e risco, para a realização do serviço necessário, apresentando obrigatoriamente a nota fiscal de compra.

A importadora Five Ltda não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.

IMPORTADORA FIVE LTDA

CNPJ: 33.666.474/0002-07

INSC. ESTADUAL: 260.378.003

**RUA JOSÉ PAULO DA SILVA, NÚMERO 69, BOX 02 BAIRRO: CENTRO
ITAJAÍ, SANTA CATARINA, BRASIL**

CEP: 88.302-110

FONE.: 46 3547 1532

SAC: SAC@A5DISTRIBUIDORA.COM.BR