


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

MESA DE CABECEIRA VERSATILE




A		4 x 30	28
B		8 x 30	28
C		M4 x 22	04
D		Prego	14
E		3,5 x 16	04
F		Puxador	02



ATENÇÃO

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Não jogue nenhum material da embalagem até que seu produto esteja todo montado.
- 6- Você adquiriu um móvel feito de madeira de pinus reflorestada, o qual pode apresentar alterações de características, devido a naturalidade da madeira.
- 7- Monte seu produto sobre a embalagem, para que não fique em contato diretamente ao chão.




TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN
NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2






PASSO01






PASSO02






PASSO03





PASSO04




PASSO05



PASSO06





PASSO07




PASSO08

2x





PASSO10



PASSO09

2x




PASSO11





OBS: CASO HAJA NECESSIDADE DE REGULAGEM NA ALTURA DAS GAVETAS RETIRE A GAVETA, AFROUXE OS PARAFUSOS DO FURO OBLONGO (PASSO SEGUINTE) E REGULE A GAVETA

PASSO12



APÓS A GAVETA NA POSIÇÃO CENTRALIZADO FIXE OS PARAFUSOS 3 1/2 X 16 NA CORREDIÇA PARA TRAVA-LA



PASSO13



INSTRUÇÕES

Limpeza:

Utilize uma flanela úmida. Não utilize produtos a base de álcool, abrasivos, esponjas de aço, sapólio, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco ou acetona.

Cuidados Gerais:

Não borrife produtos de limpeza em sua peça, se necessário aplicar o produto na flanela e posteriormente na superfície desejada; Proteja a superfície de seu móvel, não coloque sobre ele, sem proteção, objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes ou que soltem tinta; A exposição contínua ao sol, devido aos raios UV, pode causar desbotamento da cor.

Assistência Técnica:

Caso seja necessário a troca/substituição de peças favor entrar em contato pelo e-mail marketplace@moveissemmer.com.br. A solicitação deverá descrever detalhadamente o nome do produto, cor, número da peça, motivo da troca e foto da peça danificada. Ou ainda contatar pelo fone 047 3645-2328.