

NICHOS – Instruções preliminares para instalação

Antes de iniciar a colocação do nicho, leia atentamente todas as instruções preliminares:



- A instalação deve ser executada por profissionais capacitados para desenvolver tais serviços;
- Sua instalação é simples, mas é importante observar primeiro o local de instalação, este não poderá ter instalações hidráulicas ou elétricas;
- Também não é possível fazer a instalação em paredes de alvenaria estrutural;
- Ajustar altura da instalação conforme preferência.

Para instalar este produto você vai precisar de:



Vista lateral - Nicho

Atenção: este lado arredondado para cima

Atenção: este lado reto para baixo

NICHOS – Instruções preliminares para instalação

Antes de iniciar a colocação do nicho, leia atentamente todas as instruções preliminares:



- A instalação deve ser executada por profissionais capacitados para desenvolver tais serviços;
- Sua instalação é simples, mas é importante observar primeiro o local de instalação, este não poderá ter instalações hidráulicas ou elétricas;
- Também não é possível fazer a instalação em paredes de alvenaria estrutural;
- Ajustar altura da instalação conforme preferência.

Para instalar este produto você vai precisar de:



Vista lateral - Nicho

Atenção: este lado arredondado para cima

Atenção: este lado reto para baixo

Cuidados:

Para limpar use pano ou esponja macia, umedecidos com água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos e solventes (como álcool, alvejantes com cloro, saponáceos,...); Cuidado com peças pontiagudas, pois, podem danificar a peça.

Garantia:

A MÓVEIS BOSI LTDA. oferece garantia a este produto contra qualquer defeito de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia não cobre:

1. Danos aos produtos e acessórios causados por mau uso, má instalação, má conservação e acidentes tais como, quedas, batidas, avarias em geral, e etc....
2. Danos determinados por agentes externos, tais como, pragas, cupins, incêndios, inundações e infiltrações.
3. Danos causados no transporte.
4. Danos causados pela inobservância das dicas de limpeza e cuidados descritos neste manual.

1. Utilizando o lápis e a trena, faça as marcações na parede de acordo com o tamanho do seu nicho;

2. Utilizando Serra mármore abrir um recorte na parede para colocação do nicho;

3. Limpar toda área recortada para que a massa assente de forma adequada;

4. Aplicar argamassa nas laterais e fundo;

5. Instale o nicho no local, com um auxílio de um martelo de borracha, bata nas laterais do nicho para melhor acomodação da massa e remoção de espaços vazios;

6. Utilize o nível para conferir se o nicho está completamente nivelado;

7. Faça a vedação no interior das bordas utilizando silicone PU. Aguarde 24 horas para que o nicho faça o assentamento e vedação para uso.

Cuidados:

Para limpar use pano ou esponja macia, umedecidos com água e sabão neutro. Não utilize produtos abrasivos e solventes (como álcool, alvejantes com cloro, saponáceos,...); Cuidado com peças pontiagudas, pois, podem danificar a peça.

Garantia:

A MÓVEIS BOSI LTDA. oferece garantia a este produto contra qualquer defeito de fabricação pelo período total de 12 (doze) meses, sendo 09 (nove) meses de garantia contratual e 90 (noventa) dias de garantia legal, conforme estabelece o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

O prazo de contagem da garantia inicia-se com a emissão da Nota Fiscal de venda, que deverá ser anexada ao presente termo, sendo que a garantia será válida somente mediante apresentação da nota fiscal de compra.

A garantia não cobre:

1. Danos aos produtos e acessórios causados por mau uso, má instalação, má conservação e acidentes tais como, quedas, batidas, avarias em geral, e etc....
2. Danos determinados por agentes externos, tais como, pragas, cupins, incêndios, inundações e infiltrações.
3. Danos causados no transporte.
4. Danos causados pela inobservância das dicas de limpeza e cuidados descritos neste manual.

1. Utilizando o lápis e a trena, faça as marcações na parede de acordo com o tamanho do seu nicho;

2. Utilizando Serra mármore abrir um recorte na parede para colocação do nicho;

3. Limpar toda área recortada para que a massa assente de forma adequada;

4. Aplicar argamassa nas laterais e fundo;

5. Instale o nicho no local, com um auxílio de um martelo de borracha, bata nas laterais do nicho para melhor acomodação da massa e remoção de espaços vazios;

6. Utilize o nível para conferir se o nicho está completamente nivelado;

7. Faça a vedação no interior das bordas utilizando silicone PU. Aguarde 24 horas para que o nicho faça o assentamento e vedação para uso.