

6. Limpeza: Utilize pano úmido e sabão neutro para limpeza do equipamento. O Queimador Ecológico deve ser limpo regularmente. Nunca use produtos químicos, palha de aço ou esponjas abrasivas. Isto poderá riscar e manchar a superfície permanentemente. Manchas podem ser removidas mais facilmente utilizando água morna junto com produtos de limpeza de PH neutro. Recomendamos que os itens de aço inoxidável sejam limpos regularmente para evitar manchas permanentes.

7. Suporte ou Assistência técnica: Possui alguma dúvida ou precisa de assistência técnica? Entre em contato conosco, se necessário lhe encaminharemos até a assistência técnica mais próxima.

sac@saro.ind.br


Requisitos defeitos de fábrica:	Requisitos Arrependimento de compra:
O produto apresentar qualquer tipo de avaria proveniente de algum defeito de fábrica que comprometa o funcionamento do produto. Mau uso não é considerado um defeito de fábrica.	Iniciar a reclamação até o 7º dia após o recebimento do produto, o produto não ter sido utilizado e não apresentar nenhum indício de uso para que este possa ser revendido novamente.

Tempo hábil de garantia deste produto: 1 ano (365 dias)

Não deixe de olhar todos os nossos produtos, para isso acesse:
www.SARO.ind.br

MANUAL DO USUÁRIO

LAREIRA/QUEIMADOR ECOLÓGICO



SAC:

Entre em contato com nós se tiver algum problema com o seu produto:

sac@saro.ind.br

MANUAL DO USUÁRIO:

1. Observações importantes:

- a) A lareira ecológica utiliza o oxigênio do ar do ambiente onde está instalado. Assim, permita que o ambiente seja bem ventilado, suprindo sempre novo ar.
- b) A lareira ecológica fica quente enquanto está aceso, portanto, nunca toque no Queimador aceso com as mãos, sempre utilize a pá de inox.
- c) Não fume enquanto estiver manuseando o combustível.
- e) O ideal é que as chamas permaneçam sempre na posição vertical.

2. Segurança: Este aparelho apresenta risco de incêndio, por isso é importante seguir todas as instruções de segurança. Siga sempre às precauções básicas de segurança, incluindo as seguintes:

- a) Abasteça o Queimador Ecológico com álcool isopropílico, comprado em supermercado, ou com etanol, comprando em postos de combustíveis. Caso não pretenda utilizar o Queimador Ecológico por muitas horas, utilize pouco combustível. Não é necessário que o Queimador Ecológico trabalhe com sua capacidade máxima de combustível.
- b) O álcool/fluído que for derramado fora deve ser removido com tecido absorvente e limpo com água a fim de evitar que tenha fogo fora do Queimador Ecológico.
- d)
- e) Nunca abandone seu Queimador Ecológico se ele ainda estiver com chamas.
- f) Em caso de incêndio, utilize um extintor de pó químico. Nunca apague o fogo com água.

3. Instalação (modelo de embutir): Se sua lareira não possui “base”, deverá fazer um nicho para embutir ela, a medida do nicho deverá seguir as indicações abaixo:


- a) Lareira de 40cm: 36x13x8cm
- b) Lareira de 80cm: 70x13x8cm

Nunca coloque mais do que 1 litro de álcool na sua lareira.
Sempre faça uma pausa de 30 minutos entre uma queima e outra.

4. Instalação (modelo pronto para uso):

4.1. Base de metal (não possui rodinhas): Deverá encaixar os vidros nos seus respectivos prendedores. Lembre-se de apertar os parafusos laterais dos prendedores para deixar o vidro fixo.

4.2. Base de madeira (possui rodinhas): Deverá fixar as rodinhas na base. Posicione as rodinhas e coloque seus parafusos nos pontos brancos, conforme foto abaixo. Utilize uma chave Philips para colocar os parafusos, não é necessário utilizar furadeira, apenas deve apertar o parafuso utilizando uma chave Philips. Por último deverá encaixar o vidro na ranhura da base destinada ao encaixe do vidro. Deverá aplicar força e utilizar as duas mãos para encaixar o vidro.



5. Instruções de uso: Sempre siga as instruções a seguir:

- 1º Abra a tampa do queimador com a pá de inox.
- 2º Despeje o combustível no recipiente central.
- 4º Utilize um acendedor largo para acender o fogo.
- 5º Utilize a pá de inox para fechar a tampa e regular a altura da chama.
- 6º Sempre prefira a queima total do combustível. Caso você deseje extinguir a chama antes que o combustível tenha sido totalmente consumido, feche a tampa com a pá de inox.
- 7º Após a utilização, sempre verifique que a chama tenha sido totalmente extinta, pode ocorrer de mesmo com a tampa fechada ela continuar acesa. Neste caso, feche e abra a tampa repetidamente até que a chama se apague.