



## **ATENÇÃO!**

O não cumprimento dessas instruções  
poderá causar acidentes e a perda da garantia

### **LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE PROCEDER A INSTALAÇÃO**

- Recomenda-se a instalação por um profissional habilitado.
- Realize a instalação elétrica sempre com a energia desligada.
- Verifique se a tensão é 110V ou 220V e compatível com a tensão dos elementos elétricos que compõem o produto.
- Utilize sempre lâmpadas de mesma potência conforme aquelas indicadas nas características do produto.

### **MANUTENÇÃO**

- Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há tensão elétrica no produto.


### **LIMPEZA**

- Para fazer a limpeza do produto, utilize um pano seco.
- Quando da limpeza do produto, não use solvente ou material abrasivo.
- Peças de vidro, quando removíveis podem ser lavadas com sabão neutro e a recolocação quando estiverem secas.
- Peças de vidro ou acrílico tomar cuidado no manuseio e instalação quanto a cantos vivos e arestas visando quebras e acidentes.
- Cuidado com produtos que utilizam lâmpadas incandescentes ou halógenas quanto as altas temperaturas.
- Nunca utilize álcool para a limpeza de peças de acrílico.

### **TERMO DE GARANTIA**

- Este produto tem garantia por um período de 12 meses, a contar da data de aquisição e tem cobertura.
- Defeito de fabricação abrangendo fiação, soquetes e acabamentos.
- O prazo acima não se aplica para lâmpadas, transformadores ou acessórios com garantias específicas.
- A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção ou de utilização inadequada.
- Para validar este termo de garantia, o reclamante deverá apresentar a nota fiscal de compra do produto.
- A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através do estabelecimento em que o produto foi adquirido.


# **MANUAL DE INSTRUÇÕES E INSTALAÇÃO**




**PLAFON**

## PEÇAS E ACESSÓRIOS


**02 BRAÇOS CENTRAL E SOQUETE**  
(Alumínio)




**02 BRAÇOS DIREITO E SOQUETE**  
(Alumínio)




**02 BRAÇOS ESQUERDO E SOQUETE**  
(Alumínio)




**01 TRAVESSA C/PARAFUSOS**  
(Aço Galvanizado)




**01 CANOPLA Ø120 mm**  
(Alumínio)




**06 Arruelas 10mm**  
(Aço Galvanizado)



**01 BLANK Ø150 mm**  
(Alumínio)



**06 Porcas 10mm**  
(Aço Galvanizado)



## MONTAGEM

**Travessa**



1

**Porca 10mm**



**Aroela 10mm**




**Canopla**



2

**Blank**



1 - Fixar a travessa no teto (bucha e parafuso não fornecido) e em seguida vir com a peça montada.

2 - Encaixar a peça, girar para a direita, travar e fixar os parafusos.

**OBS:** Observar o alinhamento da peça com o ambiente antes de fixar.  
Utilizar 6 lâmpadas de 40w (Potência Máxima).