



## Conheça peças e acessórios



1. Fone de ouvido
2. Estojo de carregamento
3. Cabo USB (Tipo C)
4. 3 tamanhos de extremidades auriculares (P, M, G)


## Conheça seu produto



1

## Conexão Bluetooth

1. Retire os fones de ouvido do estojo para acionar o modo de conexão Bluetooth. Se os fones de ouvido estiverem desligados fora do estojo, pressione e segure a área touch dos fones por 3 seg nos dois lados para ligá-los.



2. Selecione o fone no seu dispositivo para parear.
3. Todas as vezes que abrir o estojo, seu celular vai conectar automaticamente no fone.

O modo de emparelhamento dura por 5 minutos, se você perder esse tempo será necessário reiniciar o dispositivo e operar de acordo com as etapas de procedimento mencionadas acima.


2

## Bluetooth fora de alcance

O fone de ouvido perderá a conexão ao desviar o alcance de trabalho do Bluetooth. Eles se reconectarão automaticamente se você voltar ao alcance em 3 minutos.

## Comandos de controle

### Modo música



Cada fone de ouvido tem funções diferentes e apenas metade deles funciona quando usado somente um dos lados. O modo mono ou dual é automaticamente ativado conforme o fone for retirado do estojo.

3

## Modo ligação

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.



## Assistente de voz

Os comandos funcionam em qualquer um dos lados na área indicada.



4

SAIBA MAIS



MANUAL VERSION  
AVAILABLE IN ENGLISH

WAAW by ALOK

WAAW0014A-REV01

## Redefinição

Se os fones de ouvido não puderem ser emparelhados ou desconectados, restaure as configurações de fábrica.

- Retire o fone de ouvido esquerdo do estojo de carregamento e clique três vezes na área de touch rapidamente e coloque-o no estojo de carregamento.


- Repita a mesma operação com o outro fone.

- Retire os dois fones de ouvido do estojo e quando o indicador de um dos fones começar a piscar alternadamente com verde e branco e o outro indicador estiver desligado, a redefinição foi concluída.

## Carregamento

Carregue totalmente o estojo e os fones antes do primeiro uso.

Utilize carregadores USB comuns de 5V/2A.



5

## Especificações

Modelo:	WAAW MOB 100EB
Tipo de conexão:	Bluetooth
Versão do Bluetooth:	5.0
Frequência de resposta:	20 - 20kHz
Alcance máximo do Bluetooth:	10 metros *
Capacidade da bateria dos fones:	55 mAh
Capacidade da bateria do estojo:	300 mAh
Tempo de carga dos fones:	até 1 hora
Tempo de carga do estojo:	até 1 hora e 30 min
Autonomia de reprodução do fone:	até 8 horas e 20 min **
Autonomia do estojo:	até 13 horas
Impedância:	16Ω
Sensibilidade:	91.5dB +/- 3dB
Peso líquido:	34 g
Dimensões do produto (C x L x A):	65 x 29 x 30 mm

\* O alcance máximo do Bluetooth depende de um ambiente sem obstruções para funcionar dentro do raio indicado.

\*\* Tempo de autonomia de reprodução depende do tipo de música e do volume.

6

## Segurança e cuidados

1. Leia este manual cuidadosamente antes de usar e guarde-o de maneira adequada.

2. Este dispositivo não é um brinquedo e as crianças devem usá-lo sob supervisão de um adulto.

3. Não use este dispositivo enquanto dirige.

4. Não o use em ambiente empoeirado, úmido, seco e ou locais próximos a campos magnéticos.

5. Não coloque este produto próximo a uma fonte de calor ou em um local com luz solar direta, muita poeira ou vibração mecânica.

6. Não use secador de cabelo ou microondas para secar o aparelho.

7. Se você não usar o produto por um longo período, certifique-se de carregá-lo uma vez a cada mês, pelo menos, para manter seu desempenho.

8. Ao carregá-lo em um ambiente de alta temperatura, o produto pode parar automaticamente de carregar para proteger a bateria.

9. Quando o produto estiver totalmente carregado, não o conecte ao carregador para carregá-lo por mais tempo.

10. Não use este produto em um ambiente extremamente frio ou quente, como a temperatura além da faixa de 5° até 40°C. Se usá-lo além da faixa acima, o produto pode parar automaticamente para proteger o circuito interno.

## Termos de garantia

O presente termo não cobre qualquer defeito de produto decorrente da utilização inadequada ou do desgaste natural, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do produto. O fabricante não se responsabiliza por defeitos de produto consequentes de instalações, modificações, reparos ou violações exercidas por profissional não autorizado.

7

Este termo tampouco assegura o usuário final contra defeitos de produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não foram originalmente projetados para o uso com o produto. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovados mediante análise do fabricante, o mesmo limita-se a reparar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pelo fabricante pelo período de 12 meses, excetuando-se itens acessórios tais como cabos de carregamento, cabos transferência de dados, revestimentos de tecido e partes removíveis, para os quais o fabricante estabelece garantia de 90 dias, conforme artigo 26° da Lei nº: 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor (CDC). O certificado somente será válido mediante apresentação da nota fiscal de compra do usuário final, iniciando a partir de sua data de emissão.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 715/2019, e atende aos requisitos técnicos aplicados".

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)) "Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".



17068-21-12143

8

WAAW  
by ALOK

EARPHONE  
BLUETOOTH MOB100