

## WAVEONE ESPECIFICAÇÕES

Fonte de alimentação: DC12V /1.5A;  
Versão Bluetooth: V4.0,  
Alcance do Bluetooth: até 10 metros  
Potência da Saída USB: 5V/1A;  
Potência sonora: 15W  
Consumo de energia: 15W  
Consumo de energia em standby: < 0,5 Watt


## WAVEONE ACESSÓRIOS

1 Fonte de energia,  
1 Cabo de áudio de 3.5 mm x 3.5 mm

## WAVEONE CARREGAMENTO USB

Usando o cabo USB (não incluído), insira o cabo com a extremidade USB na porta USB da Caixa de Som Bluetooth e a outra extremidade conecte ao seu dispositivo, então a Caixa de Som Bluetooth irá carregar o seu dispositivo. A potência de saída da conexão USB é 5V/1A.

## WAVEONE BOTÕES, CONTROLES E CONEXÕES



### 1. Botão de volume

a. Pressione rapidamente o botão para alterar a cor da luz do LED, gire por 2 segundos para ajustar a intensidade do brilho da luz. Pressione por 3 segundos para desligar e ligar a luz.

b. No modo Bluetooth, gire o botão para ajustar o volume;

### Importante:

a. Se você girar o botão para ajustar o nível de volume no modo Bluetooth terá que aguardar sem mexer no botão por 5 segundos para efetuar uma nova operação. (Exemplo: caso queira ajustar o brilho da luz após o ajuste de volume)

### 2. Lâmpada de LED

### 3. Microfone

### 4. Botão liga/desliga

a. Pressione o botão 2 seg para ligar/desligar a Caixa de Som Bluetooth.

### 5. Entrada fonte de energia DC

### 6. Entrada auxiliar de 3.5mm

### 7. Porta USB

### 8. Indicador LED

[www.waveone.com.br](http://www.waveone.com.br)

[▶](#) [f](#) [@](#) [waveone.ind](#)

**Importado e Distribuído por:**  
Chiave Distribuidora de Produtos Eletro Eletrônicos Ltda  
**Rua:** Jonas Alves Messina, 53  
**CEP:** 88035-010 - Florianópolis/ SC - Brasil  
**CNPJ:** 09.380.263/0001-48  
**Tel:** 48-30254790  
**E-mail:** [chiave@chiave.com.br](mailto:chiave@chiave.com.br)  
Fabricado na China



# LUMI

Luminária com Caixa de Som Bluetooth

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# WAVEONE

## WAVE ONE CONECTANDO A FONTE DE ENERGIA

Insira o conector da fonte de energia (DC 12V/1,5A) no conector DC localizado na parte inferior da Caixa de Som Bluetooth e, em seguida, conecte a fonte de energia na tomada para obter a energia elétrica. Por favor, note que apenas a fonte de energia fornecida é adequada para uso neste dispositivo.

Desconecte a fonte de energia da tomada caso não for utilizar por um longo período.

## WAVE ONE BAIXANDO O APP DE OPERAÇÃO

Projetamos um aplicativo para funcionar com esta Caixa de Som Bluetooth, que pode ser baixado em seu smartphone ou tablet. Escaneie o QRcode abaixo para ir direto a loja de download de aplicativos. Escanear o QRcode de acordo com o sistema do seu dispositivo.

Nome do aplicativo: iLink



Android (Google Play)



iOS (Apple Store)

Antes de iniciar a operação do aplicativo, certifique-se primeiro de que a Caixa de Som Bluetooth esteja pareada com seu dispositivo via Bluetooth (consulte a guia conectando Bluetooth neste manual). Em seguida, abra o aplicativo iLink > selecione o ícone do menu (1) > selecione Bluetooth connect (2). Verificar se o "L1 app" aparece na lista. Se não aparecer o dispositivo, clique no ícone de pesquisa (Lupa) > e selecione "L1 app" para conectar o aplicativo com a Caixa de Som Bluetooth. Como referência usar foto abaixo:



No aplicativo, você pode configurar hora de ligar/desligar a luz, a hora de ligar/desligar música e a hora do alarme;

Você também pode alterar a cor e o brilho da luz e selecionar o efeito de luz ou efeitos sonoro.

## WAVE ONE CONECTANDO BLUETOOTH

A Caixa de Som Bluetooth permite que você reproduza o áudio sem fio com outros dispositivos Bluetooth, como um smartphone, tablet, etc.

**Acompanhe a operação abaixo**

1. Ligue a Caixa de Som Bluetooth, então o LED superior de cor azul acenderá, o que significa que a Caixa de Som Bluetooth está pronta para emparelhar com outro dispositivo.
2. Ative a função Bluetooth em seu dispositivo Bluetooth e procure por dispositivos Bluetooth disponíveis (consulte o manual do seu dispositivo para a operação).
3. Verifique os dispositivos Bluetooth disponíveis na lista de dispositivos e selecione "BP BT25LAMP" para iniciar o emparelhamento. Por favor, digite "0000" (4 zeros) no caso que for necessário e o dispositivo solicitar uma senha POP durante o emparelhamento. O LED azul ficará estável quando o emparelhamento for bem sucedido.
4. Selecione e reproduza a música em seu dispositivo Bluetooth. Em seguida, o som sairá da Caixa de Som Bluetooth.
5. Durante a reprodução do Bluetooth, você pode girar ou pressionar o botão de volume para ajustar o volume ou utilizar a função pausa/reprodução de música.

## WAVE ONE MODO CHAMADA TELEFÔNICA

Quando o celular estiver pareado com a Caixa de Som Bluetooth e receber uma chamada, pressione rapidamente o botão de volume para atender a chamada. Durante as ligações as funções de áudio e microfone da chamada serão da Caixa de Som Bluetooth e não de seu smartphone.

O microfone da Caixa de Som Bluetooth fica localizado na parte inferior e a distância sugerida para obter uma melhor qualidade de som de conversação durante a chamada é de 30 cm próximo a Caixa de Som Bluetooth.

Pressione rapidamente o botão de volume novamente para encerrar a chamada e retomar a reprodução de música.

**Notas:**

1. Não é garantido que todos os dispositivos Bluetooth sejam emparelhados com sucesso devido ao design e marca diferentes.
2. Por favor, não coloque seu telefone celular muito perto da Caixa de Som Bluetooth durante o modo chamada telefônica, para evitar interferências que afetarão a qualidade do som da conversa.
3. A melhor distância de trabalho do Bluetooth é de 10 metros sem nenhum obstáculo no meio.

## WAVE ONE MODO AUXILIAR - AUX IN/MP3

Usando o cabo de áudio estéreo de 3.5 mm a 3.5 mm fornecido, conecte a entrada AUX IN da unidade com a saída ou entrada de fone de ouvido em qualquer outro dispositivo reproduzidor de áudio. Exemplo: mp3 player, smartphone, tablet, etc.

Ligue a Caixa de Som Bluetooth, selecione e reproduza a música do seu dispositivo de áudio, o som sairá da Caixa de Som Bluetooth.

**Notas:**

1. No modo AUX IN, o controle principal está no dispositivo reproduzidor de áudio (exemplo: smartphone), mas você ainda pode aumentar ou diminuir o volume pela Caixa de Som Bluetooth.
2. Note que o modo AUX IN só está disponível quando o cabo de áudio estéreo 3.5mm está conectado, a Caixa de Som Bluetooth mudará para o modo AUX IN automaticamente quando for conectada com o cabo de áudio.

## WAVE ONE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**1. A Caixa de Som Bluetooth não liga.**

- a. Por favor, verifique se a conexão da fonte de energia está correta.
- b. Entre em contato com o suporte caso verificou a fonte de energia e o problema persistir.

**2. Não sai som ou som funciona intermitente no modo Bluetooth.**

- a. Por favor, desligar o Bluetooth e emparelhar novamente com a Caixa de Som Bluetooth.
- b. Por favor, aproxime seu dispositivo Bluetooth da Caixa de Som Bluetooth.

**3. A Caixa de Som Bluetooth não funciona com app.**

- a. Verifique se o Bluetooth e o aplicativo se conectam à Caixa de Som Bluetooth corretamente.
- b. Entre em contato com o suporte em caso de problemas.