

MANUAL DE INSTRUÇÕES

RECOMENDAÇÕES

Não exceder a capacidade de peso. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes. Pode ser usada em áreas externas. Recomenda-se limpar e guardar após o uso.

Para evitar danos, empilhe as cadeiras cuidadosamente, alinhando-as de forma que fiquem estáveis. Recomenda-se empilhar no máximo 4 cadeiras / banquetas / poltronas para garantir a segurança e a estabilidade da pilha.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpar com pano macio umedecido em solução de água e sabão neutro e secar em seguida. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Para evitar danos, empilhe as cadeiras cuidadosamente, alinhando-as de forma que fiquem estáveis.

rivatti
móveis • decoração • design



Acesse @Rivattimoveis e fique
por dentro das nossas novidades!

CADEIRA ENTREMARES

