

Amvox®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ACA 800 GLADIADOR

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1 - Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2 - Telefones (de segunda a sexta, das 9h às 16h)
4000 1779 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 284 5032 - Demais localidades
- 3 - E-mail: Contato@amvox.com.br
- 4 - 'Fale conosco' no site
- 5 - Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)
- 6 - Whatsapp **(71) 9267-0131** - Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.



Leia o manual cuidadosamente antes de usar o aparelho

Medidas de Segurança


Antes de utilizar seu aparelho, favor ler todo o manual de instruções e as medidas de segurança

Essas instruções devem ser mantidas acessíveis para consulta sempre que necessário.

1. Proteção para ligação elétrica: Não faça emendo ou quaisquer modificações no cabo e no plugue de energia.
2. Ventilação: O aparelho deve ser posicionado em local ventilado. Não o cubra com qualquer tecido ou material que impeça a ventilação do aparelho. Mantenha a caixa amplificada no mínimo 10cm de distância da parede. Não a coloque em cama, sofá, carpetes ou outras superfícies similares.
3. Desmonte da estrutura: Não desmonte a caixa. Choques elétricos podem ocorrer em caso de contato com os componentes elétricos internos.
4. Odor anormal: Caso identifique algum odor anormal ou de queimado, desligue e desplugue da tomada o aparelho. Contate seu fornecedor ou assistência técnica mais próxima.

Nota: A caixa amplificada não pode ser exposta a gotejo ou borrifo de qualquer líquido.

Atenção às situações abaixo durante o uso



ESPECIFICAÇÕES

Modelo: ACA 800 GLADIADOR

Potência: 850W RMS

Diâmetro do alto-falante: 15"

Consumo máximo de energia: 50W

Resposta de frequência: 60Hz

1. Display de LED
2. Entrada Microfone
3. Faixa Anterior
4. Tocar / Pausar
5. Próxima Faixa
6. Modo - AUX - BLUETOOTH- USB/SD
7. TWS
8. Repetir
9. Entrada USB / TF Card
10. Controle do Volume
11. Controle dos Graves
12. Entrada de Instrumento
13. Indicador de sinal TWS
14. Equalização
15. Liga / Desliga
Pressionando apenas uma vez as luzes de LED entram em standby e pressionando novamente, as luzes retornam.
16. Parar
17. Prioridade Microfone
18. Pasta Anterior
19. Próxima pasta.

2. FUNÇÃO BLUETOOTH

1. Emparelhamento: pressione o botão modo até aparecer o nome "BLUE" no display. O nome "AMVOX GLADIADOR 800" irá aparecer em seu dispositivo. Um sinal sonoro indicará que a conexão foi bem-sucedida.
2. Reprodução de músicas: pressione o botão Tocar / Pausar para pausar ou reproduzir uma música. Pressione os botões Próxima e Anterior para selecionar a faixa desejada

3. FUNÇÃO PASSA PASTA

1. Em modo USB/SD, pressione o botão Próxima pasta e pasta anterior para acessar função passa pasta. Notar que para utilizar essa função, é necessário ter mais de uma pasta no dispositivo.

4. TWS


1. Altere o Modo do seu dispositivo para Bluetooth.
2. Pressiona a tecla TWS de qualquer um dos seus aparelhos e irá ouvir um aviso sonoro. Esse aviso confirma que foi conectado e a operação foi concluída com sucesso.
3. Para desconectar, aperte a tecla TWS e irá ouvir um aviso sonoro. Este aviso significa que foi desconectado e operação foi concluída com sucesso.

Nota: Se o aparelho for desligado sem desconectar, quando for ligado novamente, a conexão ocorrerá automaticamente.

Atenção!!

Desligue o aparelho para carregar

5. FUNÇÃO PAINEL TRASEIRO



1. ÁUDIO
2. ENTRADA DC 12 Utilizado para carregamento via 12V
3. CABO DE FORÇA
4. ENERGIA LIGA (ON) / DESLIGA (OFF)
5. VOLUME INSTRUMENTO: Controle do volume do instrumento musical
6. VOLUME MICROFONE: Controle do volume do microfone
7. ECO MICROFONE: Controle do eco do microfone
8. AGUDO: Gire este botão para ajustar o agudo da música
9. Indicação de bateria cheia ou carregando