


# Kit Grade de proteção Cerquinha Casatema



CASA  
TEMA

MANUAL DE MONTAGEM



## PARTES DO PRODUTO:

1 - Cerca



## ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem .
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

## VOCÊ PRECISARÁ DE:



1 pessoa



15 min.



chave philips

## FERRAGEM:



A - Parafuso 4x20  
Quant. Peças: 4



B - Parafuso 3,5x16  
Quant. Peças: 2



C - Cantoneira de metal  
Quant. Peças: 1



ATENÇÃO:



Se for utilizar parafusadeira:

Utilize a parafusadeira com velocidade baixa e  
SOMENTE para colocar os parafusos.  
O aperto final deve ser feito manualmente.

PASSO 1:

Posicione cerca [1] na cabeceira da Minicama (vendida separadamente).  
 Fixe usando parafuso [A].  
 Fixe a grade no pé da Minicama usando cantoneira [C] e parafuso [B].

