



# Aparador Encanto

**1**




Una os pés do aparador (peça C) com as laterais (peça A e B), de acordo com os encaixes, unindo as quatro peças formara o quadro do aparador

**2**




Utilize os maiores parafusos(J) que acompanham este produto para fixar os pés (peça C) nas laterais (peça A e B). Em seguida fixe os tapa furos.


**3**



Fixe a peça(D) conforme indica a imagem utilizando parafuso(I), os menores que acompanham este produto



A		Peça Posterior	1
B1		Lado Externo Peça Anterior	1
B2		Lado Interno Peça Anterior	
C1		Lado Externo	2
C2		Lado Interno	
D		Trilho Central	1
E		Trilho Lateral	2
F		Trilho Superior	1
G		Gaveta	2
H		Puxador	2
I		Parafuso Pequeno 4X35	12
J		Parafuso Grande 5X50	8
K		Parafuso Intervalado	2
L		Tampo	1
M		Tapa Furo	8
N		Cavilha	4

4




Fixe a peça(E) com parafuso (I - os menores que acompanham este produto), tendo como referência de montagem o espaço destinado a gaveta e não a lateral interna do aparador.

5




Posicione a peça(F) abaixo do batente existente na lateral do aparador conforme imagem e fixe com parafuso(I) pequeno que acompanha este produto

6



7



Corte os parafusos intervalados(K) de acordo com a necessidade e fixe os puxadores nas gavetas conforme indica a imagem. Encaixe a gaveta na mesa e fixe a cavilha.

Vire o aparador e fixe o tampo com os parafusos (I) pequenos, as peças destinadas ao suporte das gavetas por fins didáticos não estão representadas no desenho, mas nesta etapa já devem estar fixadas