



KIT SHINE DOSSEL ARCO STAR
KIT SHINE CAMA PLAY
KIT SHINE CAMA JOY
KIT SHINE CAMA CASA DE BONECA
KIT SHINE CAMA GAMER

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Assembly Instructions
Instrucciones de Montaje

Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Arapongas - PR - CEP: 86703-000
Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br



facebook.com/puramagiamoveis



www.youtube.com/user/PuraMagiaMoveis

KIT SHINE DOSEL ARCO STAR

MONTAGEM / ASSEMBLY / MONTAJE - KIT SHINE (OPCIONAL / OPTIONAL / OPCIONAL)

4.1 Para a fixação da fita de LED abrir o zíper e colocar as abas do dossel para trás.

4.1 To fix the LED strip, open the zipper and put the canopy flaps back.

4.1 Para fijar la tira de LED, abra la cremallera y vuelva a colocar las aletas del dosel.

4.2 Antes de fixar o LED verificar o lado do interruptor, retirar a película e depois colar no tubo e prendendo com 'G', depois retirar a sobra do acessório 'G'.

4.2 Before fixing the LED, check the side of the switch, remove the film and then stick it on the tube and secure with 'G', then remove the excess of the 'G' accessory.

4.2 Antes de fijar el LED, verifique el lado del interruptor, retire la película y luego péguela en el tubo y asegúrela con 'G', luego retire el exceso del accesorio 'G'.

4.3 Fixar o acessório 'H' na lateral da cama guardar a bateria.



4.3 Fix the 'H' accessory on the side of the bed and store the battery.

4.3 Fije el accesorio 'H' en el costado de la cama y guarde la batería.

4.4 Fechar o zíper, colocar a bateria no LED e colocar no case da bateria.

4.4 Close the zipper, place the battery on the LED and place it in the battery case.

4.4 Cierre la cremallera, coloque la batería en el LED y colóquela en la caja de la batería.



F	01 und.	G	05 und.
			
Fita de LED LED tape Cinta de LED		Lacre Plástico Plastic Seal Sello de plástico	
H	01 und.	I	01 und.
			
Case Plástica Plastic Case Caja de plástico		Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 X 12 CC Phillips Tornillo 3,5 X 12 CC Phillips	


KIT SHINE CAMA PLAY

MONTAGEM / ASSEMBLY / MONTAJE - OPCIONAL / OPTIONAL KIT SHINE 150CM

Fixe as fitas dupla face na parte de dentro da barra conforme esquema.

Fix the double-sided tapes to the inside of the bar as shown.


Fije las cintas de doble cara al interior de la barra como se muestra.



Retire a película protetora das fitas dupla face e do LED, em seguida fixe o LED conforme esquema a seguir.

Remove the protective film from the double-sided tapes and the LED, then fix the LED according to the diagram below.

Retire la película protectora de las cintas de doble cara y el LED, luego fije el LED de acuerdo con el siguiente diagrama.




Ligue a bateria no LED, guarde a bateria na case.

Connect the battery to the LED, store the battery in the case.

Conecte la batería al LED, guarde la batería en el estuche.

W	01 und.
	Fita de LED LED tape Cinta de LED
X	01 und.
	Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 X 12 CC Phillips Tornillo 3,5 X 12 CC Phillips
Y	01 und.
	Case Plástica Plastic Case Caja de plástico
Z	06 und.
	Fita Dupla Face Double Sided Tape Cinta de doble cara



*** Kit LED
(OPCIONAL)
vendido
separadamente**

***Kit LED
(optional)
Sold separately.**

***Kit LED
(optional)
vendido a parte**

KIT SHINE CAMA JOY


MONTAGEM / ASSEMBLY / MONTAJE - OPCIONAL / OPTIONAL / OPCIONAL KIT SHINE

11º PASSO / STEP / PASO

4.1 - fixe as fitas dupla face na parte de dentro da barra conforme esquema.

4.1 - fix the double-sided tapes to the inside of the bar as shown.


4.1 - fije las cintas de doble cara al interior de la barra como se muestra.



4.2 - Retire a película protetora das fitas dupla face e do LED, em seguida fixe o LED conforme esquema a seguir.

4.2 - Remove the protective film from the double-sided tapes and the LED, then fix the LED according to the diagram below.

4.2 - Retire la película protectora de las cintas de doble cara y el LED, luego fije el LED de acuerdo con el siguiente diagrama.




Retire a película.
Remove the film.
Retirar la película.

4.3 - Ligue a bateria no LED, guarde a bateria na case.

4.3 - Connect the battery to the LED, store the battery in the case.

4.3 - Conecte la batería al LED, guarde la batería en el estuche.

W	01 und.
	
Fita de LED	
LED tape	
Cinta de LED	
X	01 und.
	
Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips	
Screw 3,5 X 12 CC Phillips	
Tornillo 3,5 X 12 CC Phillips	
Y	01 und.
	
Case Plástica	
Plastic Case	
Caja de plástico	
Z	06 und.
	
Fita Dupla Face	
Double Sided Tape	
Cinta de doble cara	



KIT SHINE CAMA CASA DE BONECA

MONTAGEM / ASSEMBLY / MONTAJE - OPCIONAL / OPTIONAL KIT SHINE 150CM

Fixe as fitas dupla face na parte de dentro do telhado conforme esquema.

Fix the double-sided tapes to the inside of the Roof House as shown.

Coloque las cintas de doble cara en el interior del tejado como se muestra.

Passe o fio para trás do painel pelo vão entre a lateral e o telhado.


Retire a película protetora das fitas dupla face e do LED, em seguida fixe o LED conforme esquema a seguir.

Pass the wire behind the panel through the gap between the side and the roof.

Remove the protective film from the double-sided tapes and the LED, then fix the LED according to the diagram below.

Pase el cable detrás del panel a través del espacio entre el costado y el techo.

Retire la película protectora de las cintas de doble cara y el LED, luego fije el LED de acuerdo con el siguiente diagrama.



Z	06 und.	W	01 und.
			
Fita Dupla Face Double Sided Tape Cinta de doble cara		Fita de LED LED tape Cinta de LED	
X	01 und.	Y	01 und.
			
Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 X 12 CC Phillips Tornillo 3,5 X 12 CC Phillips		Case Plástica Plastic Case Caja de plástico	


Fixe o case na parte de trás do painel traseiro utilizando 'X' e 'Y'. Ligue a bateria no LED, guarde a bateria na case.

Fix in the case to the from the back of the back panel using 'X' and 'Y'.

Connect the battery to the LED, store the battery in the case.

Fije la caja a la parte posterior del panel posterior con "X" e "Y".

Conecte la batería al LED, guarde la batería en el Caja.



*** Kit LED
(OPCIONAL)
vendido
separadamente**

***Kit LED
(optional)
Sold separately.**


***Kit LED
(opcional)
vendido a parte**

KIT SHINE CAMA GAMER

Fixe as fitas dupla face na parte de dentro da barra conforme esquema.

Fix the double-sided tapes to the inside of the bar as shown.


Fije las cintas de doble cara al interior de la barra como se muestra.



Retire a película protetora das fitas dupla face e do LED, em seguida fixe o LED conforme esquema a seguir.

Remove the protective film from the double-sided tapes and the LED, then fix the LED according to the diagram below.


Retire la película protectora de las cintas de doble cara y el LED, luego fije el LED de acuerdo con el siguiente diagrama.



Retire a película.
Remove the film.
Retirar la película.



W	01 und.
Fita de LED LED tape Cinta de LED	
X	01 und.
Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 X 12 CC Phillips Tornillo 3,5 X 12 CC Phillips	
Y	01 und.
Case Plástica Plastic Case Caja de plástico	
Z	06 und.
Fita Dupla Face Double Sided Tape Cinta de doble cara	





Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Arapongas - PR - CEP: 86703-000

Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br