



# Torre Escorrega - Casatema



## PARTES DO PRODUTO:

1. Lateral direita
2. Lateral esquerda
3. Base



## VOCÊ PRECISARÁ DE:



30 min.




martelo



chave phillips

## FERRAGEM:

A - Cavilha 8x30 (6x)



B - Parafuso 7x60 (10x)



C - Chave Allen (1x)




## ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.


PASSO 01:

Aplique as cavilhas [A] na peça [3].



PASSO 02:

Encaixe a lateral direita [1] e a lateral esquerda [2] na base [3].  
Fixe usando o parafuso [B] e a chave [C].



PASSO 03

Encaixe o escorrega montado na torre (vendida separadamente).  
Fixe usando o parafuso [B] e a chave [C].

