

MANUAL DE MONTAGEM

ESM 201- 206






Rua Beatriz Dall' Onder, nº 120 | Distrito Industrial

Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil

Fone: 55 54 3454 7500

www.movelbento.com.br

OBS: É indispensável o uso de cola em todas as cavilhas.



OBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código das peças indicada






LISTA DE PEÇAS ESM 201

PEÇA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
TETO / BASE	①	670 x 300 x 15	46909	02
PRATELEIRA	②	670 x 265 x 15	46911	02
PRATELEIRA	③	670 x 265 x 15	46910	02
LATERAL	④	1820 x 300 x 15	46908	02
COSTA	⑤	690 x 355 x 3	46912	05

LISTA DE PEÇAS ESM 206

PEÇA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
TETO / BASE	①	370 x 300 x 15	46946	02
PRATELEIRA	②	370 x 265 x 15	46944	02
PRATELEIRA	③	370 x 265 x 15	46945	02
LATERAL	④	1820 x 300 x 15	46908	02
COSTA	⑤	390 x 355 x 3	47203	05

LISTA DE ACESSÓRIOS ESM 201 - 206

ACESSÓRIO	ITEM	DESENHO	DIMENSÕES	QTD.
CAVILHA	①		8 x 30	16
BISNAGA DE COLA	②		12 g	01
PREGO	③		10 x 10	74
SAPATA	④		15 x 15	04
PARAFUSO	⑤		4,5 x 50	08



Rua Beatriz Dall' Onder, n° 120 | Distrito Industrial

Cep: 95700-000 | Bento Gonçalves | RS | Brasil

Fone: 55 54 3454 7500

www.movelbento.com.br