


## ACESSÓRIOS




## RELAÇÃO DE PEÇAS

| Nº PEÇA | DESCRIÇÃO          | QTD. | MEDIDAS     |
|---------|--------------------|------|-------------|
| 01      | TAMPO              | 01   | 1200X410X15 |
| 02      | LATERAL ESQUERDA   | 01   | 800X380X15  |
| 03      | REFORÇO MESA       | 02   | 604X410X15  |
| 04      | DIVISÓRIA          | 01   | 800X380X15  |
| 05      | LATERAL DIREITA    | 01   | 800X380X15  |
| 06      | BASE               | 01   | 530X380X15  |
| 07      | RODAPÉ FRONTAL     | 01   | 530X90X12   |
| 08      | PRATELEIRA         | 02   | 530X300X15  |
| 09      | PORTA              | 02   | 705X270X15  |
| 10      | FRENTE GAVETA      | 01   | 610X120X15  |
| 11      | LATERAL GAVETA     | 02   | 300X95X12   |
| 12      | FUNDO GAVETA       | 01   | 578X306X3   |
| 13      | CONTRAFUNDO GAVETA | 01   | 555X80X12   |
| 14      | FUNDO TRASEIRO     | 02   | 720X275X3   |


## MESA DE COMPUTADOR SPACE



MANUAL DE MONTAGEM



A: 815mm  
L: 1200mm  
P: 410mm



Aconselhamos utilizar a embalagem para dorrar o chão a fim de não danificar o produto



Evitar batidas



Evitar objetos cortantes

### RECOMENDAÇÕES DE USO

- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.

### ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utiliza-los

MEDIDAS EM mm



