




CAMA PLAY CASAL





Fone: (015 47) 3084-6267

timber@timbermoveis.com.br / [instagram@timbermoveis](https://www.instagram.com/timbermoveis)


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. **Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.**
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Lista de Ferragens

A (16x)  PARAF. AA, PHILIPS 3,5X25	B (60x)  PARAF. AA, PHILIPS 4X30	C (20x)  PARAF. AA, PHILIPS 5X50	D (6x)  PARAF. SEXT. 7X50	E (6x)  BUCHA
F (6x)  CAVILHA 10X50	G (16x)  MINIFIX 15mm	H (14x)  SAPATA DESLIZADORA	I (4x)  CANTONEIRA	


Cama Completa



Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Cabeceira	4
2	Lateral	2
3	Sarrafo Estrado	1
4	Apoio Estrado	10
5	Ripa Estrado	30
6	Barra Lateral Casinha	2
7	Barra Superior Casinha	2


Montagem Casinha

1. Unir as barras superiores (7) uma na outra de forma que fiquem alinhadas;
2. Fixar barras laterais (6) nas superiores (7);
3. Fixar conjunto montado na parede utilizando parafusos 7x50mm (D) e buchas plásticas (E).




Montagem Laterais, Cabeceira e Peseira.

1. Fixar cabeceiras (1) nas laterais (2);
2. Fixar os apoios ripas (4) nas laterais (2), utilizando parafusos 5x50mm (C);
3. Fixar cantoneiras (1) nas cabeceiras e laterais utilizando parafusos 3,5x25mm (A);




Montagem Estrado

1. Fixar ripas estrado (05) no sarrafo (03), nas extremidades e no centro dos apoios (04), de maneira que fiquem afastadas 7,5cm uma da outra;
2. Fixar sapatas (H) nas cabeceiras (1) e laterais (2).



Carga Uniformemente Distribuída



ATENÇÃO: A casinha deverá ser fixada na parede e não no móvel, rente ao chão. Caso a parede tenha rodapé, a casinha deve ser fixada em cima do mesmo.

Dimensões do colchão a ser utilizado: 138x188cm (padrão casal).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.