



Manual do Produto

ISMA



Imagens meramente ilustrativas.

Não esqueça de fazer sua **avaliação** sobre o produto!
A sua opinião é muito importante para nós.

Estante Dura+ c/ 3 prateleiras

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ALT.
1	11036	Prateleiras PRL - 30 # 0,65 - galv	3	920	300	31
2	180999	Colunas CLD - 88 # 1,25 - galv	4	30	30	880

LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.
A	111601	Parafuso Lentilha 1/4"x1/2"	24
B	1119005	Porca Sextavada Zincada 1/4"	24
C	1133009	Sapata Plástica Lufplast ISM001	4

ILUSTRAÇÕES FERRAGENS

sem escala

A -



B -




C -




MONTAGEM

1




Coloque 02 colunas na horizontal no chão, com os lados opostos.

2




Aparafuse a prateleira superior no primeiro furo da extremidade superior da coluna. Aparafuse a prateleira inferior no terceiro furo da extremidade inferior da coluna. A prateleira do meio onde desejar. Fique atento para que ambos os lados das prateleiras fiquem na mesma referência de furação, ou seja, na mesma altura.

3




Aparafuse as outras 02 colunas da frente, de modo a formar o corpo da estante. Respeite as mesmas posições do 2º passo.

4



Encaixe as sapatas plásticas nas extremidades da coluna que serão apoiadas no piso (no chão).

5



Posicione a estante no local em que ficará, confira se a estante está bem apoiada o piso. Confira se todos os parafusos (08 por prateleira) estão devidamente posicionados e faça o aperto final, pois na posição vertical e em piso nivelado evita que ela fique fora de prumo.

A sua Estante Dura + ISMA está pronta para uso!

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Respeitar sempre a capacidade máxima de **50 kgf** por bandeja, uniformemente distribuídos;
- Recomenda-se o uso em ambientes internos;
- Evitar exposição às intempéries climáticas, a produtos corrosivos ao aço, a ambientes agressivos, com calor ou umidade excessivos;
- Evite o contato do produto com objetos cortantes ou pontiagudos;
- O produto deve ficar sobre piso nivelado, plano e apto para receber as sobrecargas.

LIMPEZA

- Limpar apenas com pano macio e levemente umedecido. Em seguida, utilizar um pano macio e seco;
- Não é recomendado o uso de produtos químicos ou materiais abrasivos para limpeza;
- Ao limpar o piso do local em que o produto se encontra, não deixar acumular umidade nas peças, especialmente nas bases do produto.

GARANTIA

A ISMA – Indústria Silveira de Móveis de Aço Ltda estabelece como garantia deste produto o prazo de 72 meses, a contar da data do faturamento, cobrindo quaisquer defeitos de fabricação desde que seguidas as recomendações de uso contidas neste manual.

As reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia devem ser realizadas mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A empresa reserva-se o direito de alterar qualquer característica do produto a qualquer momento, sem incorrer na obrigação de realizar a mesma alteração nos produtos em estoque ou já vendidos.

ISMA



Soluções completas em
móveis de aço corporativos



isma.com.br

[in](#) [f](#) [@](#) [v](#) [isma ltda](#)