



Bento Gonçalves - RS Travessa
Carazinho 120 - Bairro Cidade Alta -
Fone: 54 9 9605 2120


Lista de Acessórios:



- Montar em 2 pessoas
- Necessário uma parafusadeira
- Broca Ø3mm




Passo 1




Passo 2

Determinar o lado que a casinha
Vai ser montada, esquerda ou direita.




Esquerda




Direita


Passo 3





As peças 1 e 2 devem
montadas de acordo com o
lado que você deseja
montar casinha











Esquerda



Direita




Bento Gonçalves - RS Travessa Carazinho 120 - Bairro Cidade Alta - Fone: 54 9 9605 2120

- Lista de Acessórios:
- A 
 - B 
 - C 
 - D 
 - E 
 - F 
 - G 
 - H 


- Montar em 2 pessoas
- Necessário uma parafusadeira
- Broca Ø3mm

Passo 4

Após escolher o lado de montagem da casinha seguir a montagem conforme os passos seguintes.



Passo 5





Fixar após escolher o lado.





Passo 6


Fixar escada por dentro das laterais que seguram os lastros. Usar parafuso "C".



Passo 7



Fixar peça "F" com a "E" nas marcações do telhado, conforme o lado escolhido para montar, esquerdo ou direito.



Fixar peça "F" com a "E" nas marcações do parede, conforme o lado escolhido para montar, esquerdo ou direito.