

## Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a tampa de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos. Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo.



Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:



Chave Sextavada 11mm e Philips e/ou parafusadeira, furadeira

Obs: É recomendado um montador com experiência para a realização das montagens, ajustes e regulagens no geral.

### Elementos para montagem



Parafuso 3x12  
Cabeça Chata  
(04 unidades)



Parafuso  
5,0x50mm  
(02 peças)



Bucha  
8mm  
(02 peças)




Moldado  
Silicone  
(04 unidades)




Puxador  
(02 peças)

1




Posicione o toucador na parede de forma que esteja nivelado (utilize um nível) e marque com lápis os furos na parede, passando-o pelos furos do toucador. Afaste o toucador da parede e com uma trena ou metro confirme se as medidas entre as marcações estão conforme os furos do toucador. Fure a parede com broca n.8. Coloque a bucha 8 nos furos, posicione o toucador alinhando os furos com as buchas na parede. Fixe o toucador na parede com parafusos 5x50 conforme o desenho.

2



Encaixe os puxadores e fixe os 4 parafusos 3x12 Cabeça Chata nos seus respectivos furos na porta. Cole o moldado de silicone no canto interno da porta para proteger o móvel de batidas bruscas.

3



Aplique um cordão de selante nas bordas inferiores do lavatório e encaixe-o no toucador. Pressione de leve para fixá-lo e aguarde o tempo de cura indicado pelo fabricante. Certifique-se de que esteja bem vedado antes de iniciar o uso do produto. Instale a torneira e a válvula, e está pronto para usar.

## Pronto ! Seu produto está pronto para o uso

**Importante:** conserve a etiqueta que está fixada no seu produto (não descole). Ela poderá ser solicitada em casos de assistência técnica.

### Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

#### Limpeza do Produto

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza. É recomendável forrar o produto apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc. Não usar álcool, esponja de aço ou produtos abrasivos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 3 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.

Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente preenchido.

### **Limitações da Garantia:**

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens. Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente. Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

### **Extinção da Garantia:**

A garantia perderá a validade caso ocorram:

Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado. Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da mesma. Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e pisos. Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem. Corte, dobra, furo ou qualquer alteração no projeto original do produto.



[www.cozimax.com.br](http://www.cozimax.com.br)

55 17 3253-9022 - Mirassol-SP