


## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NA PAREDE

**Importante:** Verifique se a parede do local para instalação suporta uma carga de 9kg. Não é o peso do produto, porém por precaução indicamos este peso para fixação. A altura mínima para instalação é de 2,3m a partir do solo, com a distância de 1m abaixo do teto para que o ventilador possa ter espaço para oscilar e inclinar a cabeça.


Aconselhamos que a fixação do suporte parede esteja próximo a uma tomada para que o cabo de energia seja usado com facilidade.

1. Faça um furo na parede com auxílio de um broca de parede nº6, insira uma bucha tipo 6 no furo e utilize um parafuso auto atarraxante de 4mm. Aperte o parafuso afim de que fique com espaço de 1cm da cabeça do parafuso para a parede, para que a base de parede encaixe no parafuso e fique bem firme.

2. Após atarraxar o parafuso na bucha, com o ventilador já montado, encaixe a base do ventilador na parede. O parafuso deve ser encaixado na parte inferior da base, conforme indicado na imagem a seguir.



Modelo Egeo




Modelo Turbo Fresh

3. Afrouxe a borboleta que fixa a cabeça do ventilador para ajustar o ângulo de oscilação conforme o desejado.



Modelo Turbo Fresh



Modelo Egeo