

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções de Uso

Recomendações:

1) Leia e observe todo o manual assim que receber o produto;

2) Monte o produto em uma superfície plana e limpa;

3) Utilize a embalagem como forro e monte o produto sobre ela, afim de não danificar o produto;

4) Periodicamente verifique o aperto dos parafusos, se necessário reaperte-os;

5) O produto poderá sofrer alterações se submetido a luz solar ou intempéries;

6) Evite o contato com itens quentes;

7) Evite batidas e o contato com itens cortantes;

8) Evite escrever diretamente sobre os móveis a não ser que protegido com superfície rígida;

9) Evite a limpeza com produtos abrasivos.

Manutenção e Limpeza:

- Vidros: Pano umedecido com álcool, seguido de pano seco;

- Tecidos: Aspirador de pó ou escova de cerdas macias;

- Metais cromados e Policarbonato: Flanela seca;

- Madeiras, metais pintados e couros: Pano sem cor umedecido com água seguido por pano seco;


- Polipropileno (PP): Pano sem cor umedecido com água e detergente seguido brevemente de pano seco sem cor;

- As peças com regulagem de altura por rosca: Com a peça desmontada, remova das rosas os resíduos acumulados utilizando pano, escova e desengordurante. Com as rosas limpas e secas aplique um pouco de óleo lubrificante. Monte novamente o produto e se necessário remova o excesso do óleo com pano limpo e que não solte pelos.

- Nunca utilize produtos químicos e abrasivos na limpeza.

100 Kg

cada



1

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções para Montagem


FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MONTAGEM:



Produto já vai montado e pronto para uso.

100 Kg

cada



2

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções de Uso

Recomendações:

1) Leia e observe todo o manual assim que receber o produto;

2) Monte o produto em uma superfície plana e limpa;

3) Utilize a embalagem como forro e monte o produto sobre ela, afim de não danificar o produto;

4) Periodicamente verifique o aperto dos parafusos, se necessário reaperte-os;

5) O produto poderá sofrer alterações se submetido a luz solar ou intempéries;

6) Evite o contato com itens quentes;

7) Evite batidas e o contato com itens cortantes;

8) Evite escrever diretamente sobre os móveis a não ser que protegido com superfície rígida;

9) Evite a limpeza com produtos abrasivos.

Manutenção e Limpeza:

- Vidros: Pano umedecido com álcool, seguido de pano seco;

- Tecidos: Aspirador de pó ou escova de cerdas macias;

- Metais cromados e Policarbonato: Flanela seca;

- Madeiras, metais pintados e couros: Pano sem cor umedecido com água seguido por pano seco;


- Polipropileno (PP): Pano sem cor umedecido com água e detergente seguido brevemente de pano seco sem cor;

- As peças com regulagem de altura por rosca: Com a peça desmontada, remova das rosas os resíduos acumulados utilizando pano, escova e desengordurante. Com as rosas limpas e secas aplique um pouco de óleo lubrificante. Monte novamente o produto e se necessário remova o excesso do óleo com pano limpo e que não solte pelos.

- Nunca utilize produtos químicos e abrasivos na limpeza.

100 Kg

cada



1

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções para Montagem


FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MONTAGEM:



Produto já vai montado e pronto para uso.

100 Kg

cada



2

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções de Uso

Recomendações:

1) Leia e observe todo o manual assim que receber o produto;

2) Monte o produto em uma superfície plana e limpa;

3) Utilize a embalagem como forro e monte o produto sobre ela, afim de não danificar o produto;

4) Periodicamente verifique o aperto dos parafusos, se necessário reaperte-os;

5) O produto poderá sofrer alterações se submetido a luz solar ou intempéries;

6) Evite o contato com itens quentes;

7) Evite batidas e o contato com itens cortantes;

8) Evite escrever diretamente sobre os móveis a não ser que protegido com superfície rígida;

9) Evite a limpeza com produtos abrasivos.

Manutenção e Limpeza:

- Vidros: Pano umedecido com álcool, seguido de pano seco;

- Tecidos: Aspirador de pó ou escova de cerdas macias;

- Metais cromados e Policarbonato: Flanela seca;

- Madeiras, metais pintados e couros: Pano sem cor umedecido com água seguido por pano seco;


- Polipropileno (PP): Pano sem cor umedecido com água e detergente seguido brevemente de pano seco sem cor;

- As peças com regulagem de altura por rosca: Com a peça desmontada, remova das rosas os resíduos acumulados utilizando pano, escova e desengordurante. Com as rosas limpas e secas aplique um pouco de óleo lubrificante. Monte novamente o produto e se necessário remova o excesso do óleo com pano limpo e que não solte pelos.

- Nunca utilize produtos químicos e abrasivos na limpeza.

100 Kg

cada



1

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções para Montagem


FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MONTAGEM:



Produto já vai montado e pronto para uso.

100 Kg

cada



2

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções de Uso

Recomendações:

1) Leia e observe todo o manual assim que receber o produto;

2) Monte o produto em uma superfície plana e limpa;

3) Utilize a embalagem como forro e monte o produto sobre ela, afim de não danificar o produto;

4) Periodicamente verifique o aperto dos parafusos, se necessário reaperte-os;

5) O produto poderá sofrer alterações se submetido a luz solar ou intempéries;

6) Evite o contato com itens quentes;

7) Evite batidas e o contato com itens cortantes;

8) Evite escrever diretamente sobre os móveis a não ser que protegido com superfície rígida;

9) Evite a limpeza com produtos abrasivos.

Manutenção e Limpeza:

- Vidros: Pano umedecido com álcool, seguido de pano seco;

- Tecidos: Aspirador de pó ou escova de cerdas macias;

- Metais cromados e Policarbonato: Flanela seca;

- Madeiras, metais pintados e couros: Pano sem cor umedecido com água seguido por pano seco;


- Polipropileno (PP): Pano sem cor umedecido com água e detergente seguido brevemente de pano seco sem cor;

- As peças com regulagem de altura por rosca: Com a peça desmontada, remova das rosas os resíduos acumulados utilizando pano, escova e desengordurante. Com as rosas limpas e secas aplique um pouco de óleo lubrificante. Monte novamente o produto e se necessário remova o excesso do óleo com pano limpo e que não solte pelos.

- Nunca utilize produtos químicos e abrasivos na limpeza.

100 Kg

cada



1

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar

Manual de Instruções

Iummi

Cadeira Choice

Instruções para Montagem


FERRAMENTAS UTILIZADAS NA MONTAGEM:



Produto já vai montado e pronto para uso.

100 Kg

cada



2

E-mail: sac@iummi.com.br | Site: www.iummi.com.br |  curta.tacatiza.com/curta/nao-fabricar