

ESQUEMA DE DESMONTAGEM

BRAÇO REMOVÍVEL

(Apenas nas medidas 2,30 e 2,50)

Este esquema de montagem orienta como desmontar o braço caso ele não passe através das portas. Desta forma o tamanho do sofá é reduzido e o mesmo pode ser transportado até o local onde será colocado.

Identificação dos acessórios



Parafusos (fixos no sofá)



Arruela



Borboletas

Este esquema de montagem orienta como desmontar a braça esquerda (visão sentado no sofá) caso ele não passe através das portas. Desta forma o tamanho do sofá é reduzido e o mesmo pode ser transportado até o local onde será colocado.

1º Passo

Deite o sofá para trás forrando a própria embalagem do produto no chão para proteger o revestimento. Abra o velcro, e o assento retrátil para retirar os parafusos e borboletas.




4º Passo

Com o braço retirado, o sofá já poderá ser transportado através das portas.




2º Passo

Solte as 5 borboletas que prendem o braço esquerdo ao sofá, girando-as no sentido anti-horário.




5º Passo

Recoloque o braço encaixando os parafusos e as arruelas do sofá. Para facilitar encaixe primeiro os parafusos inferiores.



3º Passo

Retire o braço deslocando-o para a direita.



6º Passo

Aperte com firmeza as 5 borboletas nos parafusos no sentido horário.



ESQUEMA DE MONTAGEM ENCOSTO REMOVÍVEL



FERGUILLE
ESTOFADOS

Este esquema de montagem orienta a montagem do encosto.

Observe que na base do estofado possuem furos com uma chapa de metal para o encaixe do encosto.



Observe abaixo de cada encosto possuem 2 catracas de metal para encaixe.



Posicione as catracas nos furos da base do encosto.



Com as mãos, pressione o encosto para baixo até que as catracas encaixem nas chapas de metal.

